

**GUIDE DE L'AQUA-TELENE® KGRNF-5** 



# **TABLE DES MATIERES**

| I. PRE  | ESENTATION  | 6  |
|---------|---|----|
| II. PR  | OCESSUS DU TRAITEMENT   | 7  |
| III. AC | QUA-TELENE® KGRNF-5   | 7  |
| 1.      | CARACTERISTIQUES DE LA MICROSTATION   | 7  |
| 2.      | REGLEMENTATION ET NORMES APPLICABLES  | 7  |
| 3.      | Constructeur  |    |
| 4.      | PERFORMANCES OBTENUES SUR PLATEFORME D'ESSAIS PAR L'AQUA-TELENE® KGRNF-5              |    |
| 5.      | Precautions a prendre pour un bon fonctionnement de votre Aqua-Telene® KGRNF-5        |    |
| 6.      | Consignes de securite   |    |
|         | Consigne de sécurité pour l'utilisateur   | 10 |
|         | Consigne de sécurité pour l'installateur  | 10 |
|         | Prévention des blessures  |    |
|         | • Durant les interventions de contrôle et d'entretien                                 |    |
|         | Prévention des accidents, chutes et blessures par les regards                         | 10 |
|         | Prévention des accidents par décharges électriques                                    | 11 |
|         | Prévention des glissades  | 11 |
|         | Prévention des chutes   | 11 |
|         | Prévention des électrocutions   | 11 |
| IV. M   | IANUEL D'INSTALLATION   | 12 |
| 1.      | Precautions generales   |    |
| 2.      | Travaux d'installation de l'Aqua-Telene® KGRNF-5                                      |    |
|         | Modalités de réalisation du remblayage  |    |
| 3.      | Installation d'une dalle beton  |    |
| 4.      | LISTE DE CONTROLE EN FIN DE TRAVAUX   |    |
| 5.      | MISE EN ROUTE DE L'AQUA-TELENE® KGRNF-5 – A REALISER PAR L'INSTALLATEUR               |    |
|         | • Vérification du bon fonctionnement de la pompe relevage d'eau par injection d'air   | 25 |
| V. CA   | RACTERISTIQUES  | 28 |
| VI. M   | IANUEL D'ENTRETIEN  | 29 |
| 1.      | Prevention des accidents causes par le manque d'oxygene pendant l'intervention        | 30 |
| 2.      | PREVENTION DES ACCIDENTS, CHUTES ET BLESSURES PAR LE REGARD (OU TROU DE VERIFICATION) | 30 |
| 3.      | Procedure de vidange  | 30 |
|         | Fréquence de vidange :  | 31 |
|         | Prélèvement d'échantillon   | 36 |
| VII. N  | //ANUEL - INSTALLATEUR  | 37 |
| 1.      | Premiere chambre anaerobie  | 37 |
| 2.      | DEUXIEME CHAMBRE ANAEROBIE  | 39 |
| 3.      | Chambre aerobie biofilm – filtration  | 40 |



|         | CHAMBRE DE SÉDIMENTATION                         |    |
|---------|--|----|
| 5.      | TUYAUX D'ENTREE ET DE SORTIE                     | 42 |
| 6.      | Surpresseur                                      | 42 |
| VIII. N | MANUEL DE DEPANNAGE-PROFESSIONNEL DE MAINTENANCE | 4  |
| 1.      | Premiere Chambre anaerobie                       | 43 |
| 2.      |  |    |
| 3.      |  |    |
| 4.      |  |    |
| 5.      | TUYAUX D'ENTREE ET DE SORTIE                     | 48 |
| 6.      | Surpresseur                                      | 48 |
| IX. (   | COLITS ESTIMATIES DE L'AOLIA-TELENE® KGRNE-5     | Δι |



# **ANNEXES**

- > Spécifications techniques
- > Fig.1 Aqua-Telene® KGRNF-5
- > Fig.2 Chambres de filtration anaérobies
- > Surpresseur XP
- > Formulaire de vérification de l'Aqua-Telene® KGRNF-5
- > Fiche d'entretien de l'Aqua-Telene® KGRNF-5



Votre Aqua-Telene® KGRNF-5 est garanti 36 mois de même que le surpresseur qui a une garantie de 36 mois. L'Aqua-Telene® KGRNF-5 comporte comme pièce d'usure les éléments suivants :

| Pièces d'usure              | Durée de vie estimée |
|-----------------------------|----------------------|
| Files X six do some second  | 1                    |
| Filtre à air du surpresseur | 1 an                 |
| Surpresseur                 | 8- 10 ans (estimée)  |
| Aérateur                    | 8 ans (estimée)      |
| Média filtrant              | 30 ans               |
| Couvercle du regard 450 φ   | 30 ans               |
| Couvercle du regard 600 ф   | 30 ans               |

Votre installateur vous fournira ces pièces détachées en 4 semaines et s'occupera du recyclage des pièces remplacées. Seul un défaut du surpresseur peut empêcher le fonctionnement de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 Le surpresseur doit être remplacé dans les 48 heures.

| Eléments                    | Mode de recyclage                       |
|-----------------------------|---|
| Cuve                        | Point de collecte pour élément en PDCPD |
| Surpresseur                 | Point de collecte pour éléments         |
|                             | électromécaniques                       |
| Filtre à air du surpresseur | Déchets municipaux                      |
| Visserie                    | Centre de recyclage pour métaux         |

# Vous pouvez également nous contacter :

Telene 2, rue Marie Curie 59910 Bondues, France

Tel: +33 3 20 69 57 10 Fax: +33 3 20 69 57 11

E-mail: info@telene.com




La traçabilité prévue lors du contrôle de production en usine permet d'assurer le suivi de l'installation et de ses composants, depuis la construction et durant la durée de vie du dispositif. Votre l'Aqua-Telene® KGRNF-5 comporte un numéro d'identification, comme sur la photo ci-dessous :





#### I. PRESENTATION



L'Aqua-Telene® KGRNF-5 est un dispositif d'assainissement des eaux usées domestiques d'habitations non collectives. Ce dispositif ne dégage pas d'odeur dans les conditions normales d'utilisation et d'entretien, si les conditions de pose et de ventilation sont correctement respectées (si des nuisances olfactives sont identifiées c'est qu'il y a un disfonctionnement).

Ce manuel détaille l'ensemble de ses composants et vous guidera pas à pas pour un bon fonctionnement.


Nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel pour son installation, son utilisation et son entretien, en toute sécurité afin d'assurer son bon fonctionnement.

Le traitement des eaux usées de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 repose sur un processus de lit fluidisé (Culture aérobie Injection d'air par Les chambres anaérobies contiennent un garnissage polymérique qui assure en premier lieu la fonction de filtration-rétention des matières grossières issues des effluents mais également de la recirculation de la chambre de filtration « aérobie biofilm ». La chambre de filtration aérobie- biofilm décompose la matière organique des effluents grâce à l'action d'une biomasse aérobie qui se développe sur un support. Les boues générées par la décomposition de la matière organique sont transférées dans la première chambre anaérobie par une pompe à air de recirculation.

La chambre de sédimentation sépare et sédimente les matières en suspension des eaux issues du processus aérobie.



#### II. PROCESSUS DU TRAITEMENT



# III. AQUA-TELENE® KGRNF-5

#### 1. Caractéristiques de la microstation

Modèle Aqua-Telene® KGRNF-5, système de filtration aérobie et anaérobie.

Usage: Traitement des eaux usées domestiques.

Capacité : Jusqu'à 5 habitants.

# 2. Règlementation et normes applicables

L'Aqua-Telene® KGRNF-5 est conforme aux prescriptions de l'arrêté du 7 Septembre 2009 modifié « fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 Kg/j de DBO5 ».

L'Aqua-Telene® KGRNF-5, est conforme à l'annexe ZA de la norme NF EN 12566-3 +A2. La pose et la ventilation de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 doivent être conformes au DTU 64.1 P1-1 (Version Août 2013).

Les travaux électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100.



# 3. Constructeur

Hitachi Housetec Inc représenté par :

# Telene

2, rue Marie Curie 599910 Bondues, France

Tel: +33 3 20 69 57 10 Fax: +33 3 20 69 57 11 E-mail: Info@telene.com

# 4. Performances obtenues sur plateforme d'essais par l'Aqua-Telene® KGRNF-5

| Référence<br>dispositif de<br>traitement | Date d'essais                        | Lieu d'essai(s) | Débit<br>hydraulique<br>nominal<br>journalier<br>QN | Charge<br>organique<br>nominale<br>journalière<br>(en DBOs) | ESSAI D'EFFICACITE DE TRAITEMENT  Charges et rendements durant les séquences de charge nominale (sur 20 résultats)  |
|--|--------------------------------------|-----------------|---|---|---|
| KGRNF-5                                  | du<br>12/05/2014<br>au<br>26/03/2015 | au CERIB        | 0,75 m³/j   | 0,30 kg/j   | Charge organique journalière moyenne en entrée utilisée lors des essais (en DBOs): 0,34 kg/j  Rendements moyens obtenus: DBOs: 97 % DCO: 93 % MES: 98 % NTK: 76 % P: 29 %  Concentrations moyennes mesurées en sortie: DBOs: 11 mg/l DCO: 71 mg/l MES: 10 mg/l Consommation électrique moyenne mesurée: 1,3 kWh/j |



# 5. Précautions à prendre pour un bon fonctionnement de votre Aqua-Telene® KGRNF-5

Pour garantir le bon fonctionnement de la station d'assainissement des eaux usées domestiques, il est nécessaire de la raccorder à un réseau électrique.

# Lisez attentivement les recommandations suivantes :

| <b>Ne jamais</b> débrancher le surpresseur.  |            | Le surpresseur ne peut pas injecter d'air (oxygène) s'il n'est pas branché. Sans oxygène, les micro-organismes disparaissent et le procédé d'épuration n'est plus assuré. Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un professionnel habilité.  |
|--|------------|--|
| <b>Ne jamais</b> verser d'huile de friture dans l'évier.   |            | Essuyez soigneusement l'huile restant sur les ustensiles de cuisine ainsi que sur la vaisselle. Si la quantité d'huile tolérée par l'Aqua-Telene® KGRNF-5 excède sa capacité, elle causera une baisse de performance de l'épuration.   |
| Evitez les arrivées d'eau<br>abondantes  |            | Une arrivée d'eau en quantité peut affecter la performance de la micro station. Evitez de faire fonctionner le lave-linge au moment où vous videz la baignoire. Dans les zones climatiques froides, videz la baignoire pendant que l'eau est encore chaude.  |
| Utilisez un détergent neutre<br>pour le nettoyage des<br>toilettes et des baignoires                   |            | N'UTILISER PAS de détergent acide ou alcalin. Privilégiez l'eau tiède lors du nettoyage au moyen d'un détergent neutre.  |
| Utilisez la quantité de lessive appropriée   |            | Ne surdosez pas la quantité de lessive, cela a pour seul effet de polluer l'eau. Utilisez un détergent sans phosphate dans la mesure du possible. La pollution de l'eau par les phosphates conduit à l'eutrophisation (= processus naturel d'apparition de végétaux aquatique, témoin d'une mauvaise qualité de l'eau)   |
| Utilisez du papier toilette et<br>tirez la chasse d'eau après<br>chaque utilisation.                   | <b>⊗</b> Ø | NE JETER PAS dans les toilettes d'objets ne se dissolvant pas dans la micro station ou pouvant boucher les tuyaux (papier journal, cigarette, coton hydrophile, serviette hygiénique, etc).  Utilisez du papier toilette soluble en quantité appropriée (2m par jour et par personne en moyenne). N'oubliez pas d'actionner la chasse d'eau (40 ~ 60L par jour et par personne). |
| Collectez et traitez<br>séparément les déchets<br>organiques (épluchures,<br>restes de nourriture etc) |            | La présence de déchets organiques dans la micro<br>station engendre une baisse de performance du<br>fonctionnement de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, en<br>raison de la surcharge des éléments à traiter.<br>N'utilisez pas de broyeur d'évier.   |



# 6. Consignes de sécurité



Toute manipulation doit être effectuée avec des gants et des vêtements de travail appropriés (Equipement de protection individuelle adapté)

#### • Consigne de sécurité pour l'utilisateur

Vous venez d'acquérir une micro station Aqua-Telene® KGRNF -5 d'assainissement des eaux usées domestiques et nous vous remercions.

L'utilisateur ne doit pas marcher sur les couvercles.

Il ne doit pas stocker des charges lourdes à proximité de l'installation. Tout véhicule doit observer un périmètre de sécurité autour de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 soit 3 mètres.

Toutes les opérations d'entretien et de maintenance doivent être réalisées par des professionnels qualifiés. L'usager est tenu d'entretenir son installation. Nous vous conseillons vivement de souscrire un contrat d'entretien auprès d'un spécialiste proche de chez vous

Tous les travaux électriques doivent être réalisés par un professionnel habilité.

Toute intervention sur le dispositif ne se fera qu'après avoir débranché la prise du surpresseur.

#### • Consigne de sécurité pour l'installateur

Son installation devra être effectuée par un professionnel qualifié et selon les recommandations suivantes, à lire attentivement avant toute mise en œuvre.

#### • Prévention des blessures

Durant l'opération de descente de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, au moyen d'une grue et pendant son installation, assurez-vous qu'il est bien arrimé au crochet de charge. Ne vous placez jamais au-dessous de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 et assurez toujours votre sécurité. Ceci afin d'éviter tout risque de chute et/ou de blessures.

### • Durant les interventions de contrôle et d'entretien

N'oubliez pas d'aérer régulièrement pendant l'intervention. En cas d'oubli, le risque est de générer un accident corporel, voire un accident mortel.

## • Prévention des accidents, chutes et blessures par les regards

Fermez le couvercle du regard à la fin de chaque intervention. Verrouillez impérativement le système de fermeture.

Maintenez toujours verrouillés les couvercles des regards, sauf si des travaux nécessitent leur ouverture. Si vous observez un signe anormal tel que fissure ou détérioration sur le couvercle du regard, remplacez-le immédiatement.

Sinon, vous risquez de causer un accident, chute et/ou blessures.



# Prévention des accidents par décharges électriques



Ne laissez aucun objet autour du surpresseur (environ 50 cm).

Ne posez aucun objet sur le fil électrique.

Remettez le capot du surpresseur après chaque contrôle.

Ne laissez pas de poussières, ni de saletés sur la prise branchée. Ceci afin d'éviter toute décharge électrique.

## Prévention des glissades



Il est déconseillé de monter sur l'Aqua-Telene® KGRNF-5 pendant l'opération de remplissage d'eau ou pendant l'opération de fixation des pièces de prévention d'immersion (la surface peut être glissante). Utilisez un échafaudage pour effectuer les opérations. Ceci afin d'éviter tout risque de glissade.

#### Prévention des chutes



Lors des travaux d'installation, entourez d'une barrière la fosse (destinée à recevoir l'Agua-Telene® KGRNF-5) afin qu'aucune personne étrangère aux travaux ne puisse s'en approcher. Ceci afin d'éviter tout risque de chute.

#### Prévention des électrocutions



L'installation des câbles électriques doit être réalisée par des professionnels. Installez impérativement le capot du surpresseur. Placez un interrupteur électrique à côté de la source d'énergie primaire. Ceci afin d'éviter tout accident par électrocution.

# Personne ne doit pénétrer dans la cuve.



#### IV. MANUEL D'INSTALLATION

#### 1. Précautions générales

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces nécessaires avant de commencer les travaux. Effectuez les travaux en respectant les modalités du manuel d'installation, ainsi que les normes techniques en vigueur. Tout dommage causé à l'Aqua-Telene® KGRNF-5 pourrait entrainer une fuite des eaux usées et/ou une dégradation de la qualité de l'eau traitée.

Effectuez les travaux électriques en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité pour la pose du surpresseur, choisissez un endroit approprié, sec, ventilé, dépourvu de poussières. Prenez également toutes dispositions afin que les parois de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 ne soient pas compressées.

## 2. Travaux d'installation de l'Aqua-Telene® KGRNF-5


#### 1) Implantation

Il est impératif de préserver un périmètre autour de l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Il n'est pas possible d'installer l'Aqua-Telene® KGRNF-5 sous un lieu de passage de véhicules, de charges roulantes, permanentes ou temporaires.

- l'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit se trouver à au moins 3 mètres de toute charge statique ou roulante.
- l'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit toujours rester accessibles pour son entretien et sa maintenance.
- La distance minimale par rapport à tout ouvrage fondé/habitation est de 2 mètres.

## 2) Fondations

Soyez attentif aux points suivants, afin de ne pas abîmer l'Aqua-Telene® KGRNF-5 lors de son enfouissement. Réaliser une fouille, telle que présentée dans le schéma ci-dessous :






Effectuez la fouille en respectant les angles de repos selon la nature du sol.

<u>Sol sec</u>: Le lit de pose est constitué soit par du sable, soit avec de la gravette, soit avec du sable stabilisé (mélangé à sec de ciment dosé à au moins 200 kg pour 1 m³ de sable) sur une épaisseur de 0.10m minimum


<u>Sol humide</u>: Une dalle d'ancrage en béton au fond de la fosse tenant compte de la poussée d'Archimède doit être mise en place. Dans ce cas, les dimensions de la dalle doivent être calculées par un Bureau d'études.


Remarque: si on pose en présence de nappe phréatique: L'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit être posé sur une dalle en béton, comme expliqué ci-dessus. Des fixations spécifiques (vendues séparément) sont indispensables. Effectuez les travaux de fondation et d'installation en évacuant l'eau (éventuellement présente) au moyen d'une pompe. Fixez les fers d'ancrages dans la dalle béton lors des travaux de fondation.

Avant d'installer l'Aqua-Telene® KGRNF-5, fixez l'écrou haut, au crochet de la bride scellée à l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Utilisez les écrous hauts fournis et adaptés au crochet.



Posez l'Aqua-Telene® KGRNF-5 sur le fond bétonné et déterminez son emplacement en vérifiant l'horizontalité de l'installation. Fixez un boulon ajusté et un écrou à anneau à l'écrou haut présent sur l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Assemblez l'écrou à anneau et l'ancre avec un ridoir.






Fond de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 - vue dessus



Liste des pièces nécessaires pour la prévention d'immersion (Produit : FJR-2Y) : Nappe phréatique

|    | Pièces                                   | Nombre |
|----|--|--------|
| 1. | Ecrou réducteur haut (M10x12 Ecrou haut) | 4      |
| 2. | Ecrou haut (M12)                         | 4      |
| 3. | Boulon ajusté                            | 4      |
| 4. | Ecrou à anneau                           | 4      |
| 5. | Ridoir                                   | 4      |

Veillez à ce que l'engin de chantier ne heurte pas l'Aqua-Telene® KGRNF-5 au moment de l'enfouissement. La profondeur maximale entre la partie supérieure de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 et la surface du sol est de 30 cm maximum.



Si l'on dépasse les 30 cm préconisés : les travaux à effectuer pour installer l'Aqua-Telene® KGRNF-5 à une profondeur supérieure à 30 cm sont spécifiques, une dalle de répartition sera nécessaire et elle doit faire l'objet d'une étude spécifique par un Bureau d'études.

#### 3) La manutention


Installez l'Aqua-Telene® KGRNF-5 à l'horizontal. La pente du niveau d'eau doit être inférieur à 2% (risque de déséquilibre du flux d'eau ou l'injection d'air et dégradation de l'effluent).


Assurez-vous de la disposition de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 : positionnement depuis l'entrée jusqu'à la sortie des eaux comme indiqué sur la cuve.

Pour soulever l'Aqua-Telene® KGRNF-5, attachez-la aux quatre points prévus à cet effet (voir schéma ciaprès).

Assurez-vous que l'Aqua-Telene® KGRNF-5 ne subisse aucun choc pendant son accrochage et sa manutention. L'Aqua-Telene® KGRNF-5 comporte en son centre un marquage indiquant son point d'équilibre. Ajustez ce point lors de la suspension afin d'équilibrer la charge et d'éviter un accrochage.







Vérifiez la planéité et l'horizontalité de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 en effectuant des relevés de niveau en plusieurs endroits, sur les bordures des regards.

4) L'enfouissement de l'Aqua-Telene® KGRNF-5

Fermez le couvercle des regards afin d'éviter que la terre ne pénètre à l'intérieur.

## • Modalités de réalisation du remblayage

<u>Sol sec</u>: Le remblayage latéral de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 enterré est effectué symétriquement, en couches successives, avec du sable. Il est nécessaire de procéder au remplissage en eau de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 afin d'équilibrer les pressions dès le début du remblayage.

<u>Sol humide</u>: Dans le cas de sols difficiles (exemple: imperméable, argileux, etc.) ou en présence d'une nappe, le remblayage doit être réalisé avec du sable ou du gravillon de petite taille (2/4 ou 4/6) stable.

Remblayage en surface:

Le remblayage final de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 est réalisé après raccordement des canalisations et mise en place des rehausses éventuelles. Le remblai est réalisé à l'aide de terre végétale et exemple de tous les éléments pierreux ou pointus. Le remblayage est obtenu par ajout de couches successives jusqu'à une hauteur suffisante au-dessus du sol, de part et d'autre des couvercles, et tenant compte du tassement ultérieur.

#### Dispositifs de fermeture :

Tous les couvercles doivent être apparents et affleurer au niveau du sol fini, sans permettre l'entrée des eaux de ruissellement.

#### 5) Raccordements hydrauliques

Préparez les matériaux indiqués ci-dessous :

Tube en PVC rigide


Tubes d'entrée et de sortie : DN 100 mm de diamètre

Canalisation de ventilation : DN 100 mm de diamètre

Tuyau d'air : DN 13 mm de diamètre



Respectez le schéma indiqué ci-dessous pour le raccordement des tubes d'entrée et de sortie (plan en coupe, vue latérale) :




#### GL = Niveau du sol


L'Aqua-Telene® KGRNF-5 est conçu pour traiter **uniquement** les eaux usées domestiques, ne la raccordez pas à d'autre types d'eaux (pluviales, piscines...)

## $O = oui \quad X = non$

• Si une canalisation n'est pas équipée d'un siphon (comme l'évacuation d'un lave-linge, par exemple) : installez un siphon.



• Si une canalisation est équipée d'un siphon (comme celle d'un lavabo par exemple), assurezvous qu'il n'y en a pas un second, car il compliquerait l'évacuation. Un double siphon, peut engendrer le reflux de mauvaises odeurs






# 6) Travaux de canalisation

Raccordez tous les tuyaux d'évacuation (toilettes, lavabo, salles de bains, lave-linge, lave-vaisselle) à l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Connectez les tuyaux dans des boites de répartition (conformément au DTU 64.1).

Assurez-vous que l'eau de pluie ne s'infiltre en aucun cas dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Une telle infiltration peut causer une surcharge et entrainer un dysfonctionnement.

O = OUI


X = NON



#### Pente de la canalisation :

Il faut différencier les niveaux d'inclinaison de chacun des tuyaux afin de favoriser l'écoulement. L'inclinaison de la tuyauterie doit être au minimum de 2 cm pour une distance de 1 mètre (2%).

Le tube de sortie des eaux usées de l'habitation doit être installé plus haut que le niveau d'entrée des effluents dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5.



Il est nécessaire de prévoir un regard de contrôle et de prélèvement d'échantillon en aval de la filière de traitement se fait par un regard de contrôle. Utiliser un préleveur d'échantillon.

Le prélèvement d'échantillon se fait par un regard de contrôle et doit être prélevé sans gratter les parois du regard en évitant de prélever les éventuelles eaux décantées dans le regard.

Les échantillons de l'effluent en sortie de station doivent être des éléments représentatifs de l'écoulement sur 24 heures.



Pour un bon entretien et un bon fonctionnement de votre l'Aqua-Telene® KGRNF-5, il est nécessaire d'effectuer les travaux suivants :

Placez des boites de répartition à chaque connexion de tuyaux.

La pente des tubes d'entrée et de sortie doit être supérieure à 2%. Assurez-vous que la pente ne soit pas inversée. Assurez-vous de ne pas raccorder les tuyaux des eaux usées à la canalisation de ventilation. Afin de tenir compte du tassement naturel du sol après remblayage définitif, les raccordements doivent être souples (par exemple joints élastomère) et conçus pour éviter les fuites ou les infiltrations.

Le raccordement des canalisations à l'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit être **réalisé de façon étanche** après la mise en eau de l'Aqua-Telene® KGRNF-5.

## Mode d'alimentation des eaux usées et d'évacuation des effluents

La configuration des canalisations d'évacuation des eaux usées domestiques de la sortie à l'extérieur du bâtiment vers les dispositifs de prétraitement et de traitement, doit éviter les coudes à angle droit (remplacez par deux coudes successifs à 45° ou par un coude de 90° à grand rayon).

Cette formation doit être équipée d'un dispositif permettant le curage (boîte ou jonction de visite) et d'une pente minimale de 2% pour éviter le colmatage des canalisations. La conduite d'amenée des eaux usées doit avoir une pente minimale de 2%.

## Modes d'évacuation des eaux traitées :

Le rejet des eaux traitées doit être conforme à l'Arrêté technique du 7 Septembre 2009 modifié.


#### 7) Canalisation de ventilation

Il est obligatoire d'installer une canalisation de ventilation. Afin d'éviter odeurs nauséabondes, risques d'intoxication (danger) et risques de corrosion, le dispositif de traitement doit impérativement disposer d'une ventilation efficace, constituée par un dispositif d'entrée d'air et un dispositif d'extraction des gaz, selon les recommandations du DTU 64 - 1.

L'entrée d'air est assurée par la canalisation d'amenée des eaux usées en sortie de l'habitation. L'extraction des gaz est assurée par une conduite indépendante, raccordée à l'Aqua-Telene® KGRNF-5 :

Raccordez avec un manchon PVC et un tuyau (non fournis).






La conduite d'extraction doit remonter au minimum 40 cm au-dessus du faîtage de l'habitation et au moins à 1 m de tout ouvrant et toute autre ventilation. Elle doit être munie d'un extracteur statique ou éolien au sommet de l'habitation.

Pour limiter les pertes de charges, elle doit être le plus rectiligne possible, avoir un diamètre d'au moins 100 mm, sans contre-pente et équipée de préférence de coudes inférieurs ou égaux à 45°.

8) Installation du surpresseur et travaux d'électricité

Le surpresseur permet par compression de la masse d'air, d'augmenter la pression de distribution dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5.



Le surpresseur doit être placé dans un local abrité (garage, appentis...)

Si le surpresseur est installé à l'extérieur, celui-ci doit être placé dans une armoire de protection, disposant d'évents d'aération et d'une alarme déportée pour pouvoir rester toujours visible. Pour garantir son bon fonctionnement, l'isolation phonique, l'absence de vibrations et pour un accès facile, installer le surpresseur à un endroit correspondant aux exigences suivantes :

A placer dans un endroit dégagé pour un entretien pratique. (Une alarme disposant d'un voyant orange signale toute anomalie du surpresseur. Elle est à surveiller régulièrement).




- Ombragé et bien aéré
- Exempt d'humidité et de poussière
- A moins de 20m de l'Aqua-Telene® KGRNF-5.
- Eloigné des chambres de l'habitation, dans la mesure du possible.
- Plus haut que le niveau d'eau de l'Aqua-Telene® KGRNF-5
- > A l'abri de submersion en cas de pluie abondante
- A l'abri d'ensevelissement (enneigement)

Raccordez le surpresseur et le tuyau d'air comme indiqué ci-dessous :

- Au cas où le tuyau d'air se trouve sous une zone de passage de véhicules, protégez-le au moyen d'une couche de béton armé de 15 cm d'épaisseur.
- Les tuyaux situé entre le surpresseur et l'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit avoir un diamètre de 13 mm.

Effectuez les raccordements au surpresseur comme indiqué ci-dessous.

(Interrupteur et prise électrique étanche non fourni)



#### 9) Rehausses

• Installation en profondeur :

Pas de rehausse supérieure à 30 cm : Si le rehaussement dépasse 30 cm, il y a risque de déformation ou de détérioration de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, causé par les pressions répétitives du terrain. Cette rehausse est aussi une gêne pour un entretien régulier.

• Installation à moins de 30 cm :

Effectuez le rehaussement au moyen de rehausses, (vendues séparément)




# Si vous utilisez des rehausses (Modèle AJW)

Suivez les étapes ci-dessous :


1<sup>ière</sup> étape : Préparez 3 vis de fixation (vendues séparément) 3x vis taraudeuse Ø 3 x 14 mm recommandées.

2<sup>ième</sup> étape : Ajustez la hauteur de la rehausse en la recoupant selon les conditions d'installation (Fig.1)




3<sup>ième</sup> étape : Installez la rehausse : Introduisez-la dans la cannelure du regard (au sommet de l'Aqua-Telene® KGRNF-5)

4<sup>ième</sup> étape : Fixez la rehausse au cadre du regard. Fixez-la fermement par l'intérieur avec les vis de fixation (3 points, 120° d'intervalle). Si les vis transpercent la bordure, limez la partie qui dépasse (Fig 2,3)



 $5^{i em}$  étape : Calfeutrez l'espace entre les 2 cadres : calfeutrez l'espace avec des matériaux adaptés (Fig.3)






6<sup>ième</sup> étape : Vérification : une fois l'installation terminée, vérifiez que les vis sont fixées aux endroits appropriés et qu'il n'y a plus d'espace dans le calfeutrage.

**NB**: Assurez-vous qu'il n'y a pas de déformation au moment de couvrir les regards.


- 10) Précautions complémentaires
- Charges particulières sur l'Aqua-Telene® KGRNF-5

Dans le cas d'une installation à côté d'un bâtiment, d'une rue, au pied d'un escarpement, etc. Effectuez les travaux suivants afin d'éviter une charge excessive :

(1) Si vous disposez d'espace, installez l'Aqua-Telene® KGRNF-5



(2) Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, installez un mur de soutènement : le dimensionnement et les travaux devront être réalisés sous la responsabilité d'un Bureau d'études qualifié.




• Zone climatique froide :

Dans les zones climatiques froides, installez l'Aqua-Telene® KGRNF-5 à une profondeur suffisante, afin que les eaux usées à l'intérieur de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 ne puissent pas geler. Si l'enfouissement est supérieur à 30 cm, effectuez des travaux de rehaussement de la fosse bétonnée.



# • Zone d'enneigement important :

Si l'enneigement dépasse 1 mètre, installez une toiture au-dessus de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 afin d'éviter les surcharges neigeuses directement sur l'installation.



## 3. Installation d'une dalle béton

Une dalle en béton est nécessaire si la charge au-dessus de l'installation est supérieure aux préconisations énoncées précédemment. Ou si la hauteur de remblai au-dessus de la cuve est supérieure à 30 cm. Dans ce cas, les dimensions de la dalle doivent être calculées par un Bureau d'études.

Après avoir terminé le remblayage, la dalle ne doit pas appuyer directement sur la cuve. Bétonnez autour des regards.



# 4. Liste de contrôle en fin de travaux

Après avoir terminé les travaux, vérifiez qu'ils ont été correctement effectués.

|   | Points à vérifier :   |
|---|---|
|   |   |
| La pente des tubes d'entrée et de sortie                | La pente doit être supérieure à 2%.   |
|   | Que les eaux usées ne stagnent pas dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5.                                 |
| Etat du récepteur d'effluent                            | Une différence de niveau est observée entre le tube de sortie de l'Aqua-Telene® KGRNF-5         |
|   | et le récepteur d'effluents. Pour qu'il n'y ait pas de risque de reflux, vérifiez que le        |
|   | récepteur d'effluents soit bien au-dessus de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 et qu'il respecte bien      |
|   | le fait que la pente doit être supérieure à 2%  |
|   | Que seuls les tuyaux des installations domestiques sont raccordés à l'Aqua-Telene® KGRNF-       |
|   | 5.  |
| Raccordements   | Il n'y a pas de risques d'infiltration d'eau de pluie, d'eaux polluées industrielles, de toutes |
|   | autres eaux qui ne seraient pas des eaux usées domestiques.                                     |
| Emplacement et types de raccords                        | Des raccords sont bien installés aux points de départ, aux points de flexion supérieure à       |
|   | 45°, aux points de jonction, aux points de pente importante, et aux parties droites.            |
|   | Des boîtes sont installées, sauf aux endroits équipés de siphon.                                |
|   | L'installation ne comporte pas de tuyau avec double siphon.                                     |
| Tubes d'entrée et de sortie et tuyau d'air              | Les tubes ne sont pas apparents. Il n'y a pas de risque de déformation ou détérioration en      |
|   | raison d'un enfouissement insuffisant.  |
| Hauteur de remblai au-dessus de la cuve                 | L'épaisseur de couverture est inférieure à 30 cm.   |
| Etat de la partie supérieure de l'Aqua-Telene®          | Il y a un accès pour la maintenance et le nettoyage.  |
| KGRNF-5 et alentours                                    | Rien ne peut gêner/entraver la maintenance ou le nettoyage.                                     |
| Fuite d'eau   | Aucune fuite n'est observée.  |
|   | Les couvercles sont étanches.   |
| Horizontalité de l'Aqua-Telene® KGRNF-5                 | l'Aqua-Telene® KGRNF-5 est parfaitement installé à l'horizontale.                               |
| Fuite, déformation, détérioration, fixation des filtres | Les filtres : des chambres anaérobies, de la chambre anaérobies, ne fuient pas.                 |
|   | Le tuyau de raccordement de la sortie d'air du surpresseur et celui d'entrée d'air dans         |
|   | l'Aqua-Telene® KGRNF-5 sont parfaitement raccordés.   |
|   | Il y a un interrupteur électrique installé à côté de la source d'énergie primaire.              |
|   | Il n'y a pas d'espace entre les pieds du surpresseur et le socle sur lequel il doit être posé.  |
| Tuyauterie, installation et fonctionnement du           | Le surpresseur doit être stable.  |
| surpresseur   | Il ne doit pas être arrêté.   |
|   | Une alarme (voyant orange) signale toute anomalie du surpresseur. Elle est à surveiller         |
|   | régulièrement.  |
|   | Les bulles d'air se forment uniformément à la surface de la chambre aérobie.                    |
| Etat d'injection d'air                                  | NB : il est normal qu'il y ait plus de bulles d'air dans la deuxième chambre anaérobie.         |
| Débit d'eau recirculé                                   | Le volume d'eau recirculé est bien adapté.  |



## 5. Mise en route de l'Aqua-Telene® KGRNF-5 – A réaliser par l'installateur

Avant toute utilisation, lisez attentivement ce manuel pour réaliser un essai de fonctionnement correct.


• Vérification du bon fonctionnement de la pompe relevage d'eau par injection d'air

## 1) Ajustement du volume d'eau recirculé

Le volume d'eau recirculé doit être bien adapté afin d'assurer le bon fonctionnement de l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Pour ajuster le volume d'eau, deux procédés sont possibles :

- en contrôlant la ligne de référence (témoin repère) sur le tuyau de remplissage. (le débit doit être réglé de manière à obtenir un écoulement d'eau entre ces 2 repères, désigné ligne de référence en légende.)
- en le mesurant.

Pour mesurer le volume d'eau recyclé, transférez l'eau dans un récipient pendant un temps fixé et calculez le volume récupéré par minute.



L'Aqua-Telene® KGRNF-5 est conçu pour un maximum de cinq habitants. Ajustez le volume d'eau recirculé entre 2.0 et 2.4 l/min. Vous pouvez régler ce volume en ouvrant ou en fermant la valve d'ajustement (située sur le tuyau d'air) en tournant la poignée de la valve.


- Vers la valeur numérique inférieure, le volume d'eau recirculé diminue.
- > Vers la valeur numérique supérieure, le volume d'eau recirculé augmente.

## Fonctionnement du tuyau d'alimentation d'air

Les tuyaux d'alimentation d'air sont équipés :

- d'une valve d'ajustement → pour régler le volume d'eau recirculé
- de raccords flexibles → pour pouvoir enlever le tuyau d'air de la pompe par injection
- un réducteur, permettant d'ajuster la quantité d'air injecté





# **Raccord flexible:**

Pour nettoyer l'intérieur des tuyaux d'alimentation d'air, séparez-les en desserrant les raccords flexibles.

#### Réducteur :

Si le volume d'eau recirculé est insuffisant, vérifiez le filtre à l'extrémité du tuyau Enlevez le tuyau d'air en desserrant le raccord flexible

- → Enlevez les débris avec un chiffon ou l'embout d'un stylo, sans élargir, ni abîmer le réducteur
- → Si vous avez desserré les raccords flexibles, resserrez les et vérifiez qu'il n'y a pas de fuite d'air à l'issue de l'opération.


Sans cela, l'Aqua-Telene® KGRNF-5 ne pourra pas fonctionner.

## **Activateurs:**

Lors de la mise en service de L'Aqua-Telene® KGRNF-5, ajoutez des activateurs afin d'optimiser le fonctionnement.

Il s'écoule en moyenne 5 semaines avant que l'installation ne fonctionne pleinement.

# Poignée de la valve





2) Vérification de l'état de la chambre aérobie biofilm – filtration

# Etat de marche de la chambre aérobie biofilm – filtration :

- Des médias filtrants (creux et de forme cylindrique) remplissent la chambre aérobie. Une plaque est installée dans les parties supérieure et inférieure pour éviter la dispersion des médias.
- Lors de l'entretien, vérifiez que l'injection d'air soit uniforme.

**NB**: Il est normal que des bulles d'air (générées par l'injection) apparaissent dans la deuxième chambre anaérobie.



# **V. CARACTERISTIQUES**

Modèle: Aqua-Telene® KGRNF-5

Dimensions (mm): Longueur = 2775; largeur = 980; Hauteur= 1790

Volume: 2870 m<sup>3</sup> Poids: 275 KG

| Modèle   | Aqua-Telene®<br>KGRNF-5 |
|--|-------------------------|
| Niveau sonore<br>déclaré dBA   | 36                      |
| Elément de<br>comparaison par<br>rapport à des<br>équipements<br>ménagers usuels | Lave-vaisselle          |

Consommation électrique journalière (puissance installée et temps de fonctionnement quotidien du/ou des équipements électromécaniques) :

| Modèle                                | Aqua-Telene® KGRNF-5 |  |  |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| Consommation déclarée (kWh/jour)      | 1.3                  |  |  |
| Temps de fonctionnement               | 24 h / 24 h          |  |  |
| Suppresseur utilisé                   | HIBLOW XP80          |  |  |
| Puissance annoncée du suppresseur (W) | 58                   |  |  |

# Production de boues déclarée :

| roduction moyenne de boues lors des essais |            |  |
|--|------------|--|
| (I/j/EH)                                   | (m³/an/EH) |  |
| 0,35                                       | 0,13       |  |



| Addresse   Fathicant   Fathi   |  |  |                          |                        | 44.4                                    |  |                 |                   |
|--|--|--|--------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------------|
| Fabricant Modelle: ADANTELENE KORNES - Traitement par système de fittres anaéroise et aérobie : (2) Pivagens (3) Piva (1) Capacité maximate de la fosse - nombre d'habitants (3 personnes (1) Findement par système de fittres anaéroise et aérobie : (2) Pivagens (3) Piva (3) Nombre d'utilistateurs : (3) Pivagens (3) Piv |  | Ш  | ММ                       | AAAA                   | Matin                                   | Après-midi   | h               | N°de contrôle :   |
| Traitement par système de filtres anaérobie et aérobie   |  | AQUA TELEME  | VCDNE E                  |                        | Adresse :                               |  |                 |                   |
| Conditioned characterigingues:   |  |  | C-1MNDA                  |                        | Canacité mavima                         | la da la facca -nambra d'i   | ahitante : 5 no | reanner           |
| Netroperprison   Controlle de Peau   Controlle   Con   |  |  | /a lateranaeur           | (a) pluis              |   |  | iaunanis , 5 pe | isoliles          |
| Température   "C   A) Température   B) Transparente   C) pist   C) DO   C) Chiure rémainent  | . conditions climatologiques .             | (1) Ensolettie   | (2 Jivuageux             | (3) Plule              | 13 10 10 10 10 10 10 10                 |  | A4/ A)          |                   |
| Température   "C   Al Température   B Température   C  pirt   C  pirt   C  pol   C  Chaire rémainant   |  |  | Co                       | entrôle de l'eau       | raettoyage period                       | inque , Date prevue (  | IVI A/          |                   |
| Il Reminire chambre assirioble Esa sortante Om Pagil.    East traitée : On Pagil. Pagil.   East traitée : On Pagil. Pagil.   Décer anormale : Non Oui Pagil.   Service ou Martanion anormal : Non Oui Pagil.   Service ou Service ou de coupillages : Conjudenter = Odeurs d'égout Excréments   Décomposition Médissure Autres   Autres  | Tompérature °°C                            | (A) Température  |                          |                        | (n) no                                  | (E) Chioro romanost  | 1               |                   |
| S. Descriment chambre asserbable Caus octanates  10. Odear anomale :  10 |  | (A) Temperature  |                          | (c) pri                | (0) 00                                  | (L) Chlore remanent  | Doctio          | oó uniquement aux |
| Se our sanier:  Se notes anomale:  Non Out  (Cyrister desa)  (Cyrister desa)  (Cyrister desa)  (Cyrister desa)  (Se notes anomale:  (Se) |  |  |                          |                        | me/l                                    |  |                 |                   |
| Oder amortuals   Non Out   |  | °C   |                          |                        |   |  | 1 '             |                   |
| Non Out  | 3. Odeur anormale :                        |  |                          |                        |   | Oui  | -               |                   |
| 1. Surveiller Paparition de dephnies ou de cogalillages : Odeur of Paparition Decriments Décomposition Moissure Autres  3. Messure (100 dans la chambre de sédimentation à environ 100 cm de la surface de l'eau.  10. Tube d'entrée  [S]Accumulation d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipré  | 9. Bruit ou vibration anormal :            | 1  |                          |                        | Non                                     | Oui  |                 |                   |
| 1. Surveiller Paparition de dephnies ou de cogalillages : Odeur of Paparition Decriments Décomposition Moissure Autres  3. Messure (100 dans la chambre de sédimentation à environ 100 cm de la surface de l'eau.  10. Tube d'entrée  [S]Accumulation d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipréance d'eau  [Cipréance ou sédimentation de corps étrangers Non Oul  [Cipréance d'eau  [Cipré  |  |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| 2. En car ofdeurs, notes leurs caractéristiques : Octure de la surface de leux.  10. Tube d'entrée  (I) Alteranchési de la turape (I) Alteranchési de meusure vulve de recyclage (I) Alteranchési de meusure vulve de recyclage (I) Alteranché de meusure vulve de recyclage (I) Alteranchési de la per  |  | ages:  | Emplacement =            |                        |   |  |                 |                   |
| 3. Mesures (100 dans la chambre de sédimentation à environ 300 cm de la surface de l'esa.  10. Tube d'entrée  (I) Accommatation d'esa  (I) Francière con sédimentation de corps étrangers  11. Tube de sortie  (I) Francière con sédimentation de corps étrangers  11. Tube de sortie  (I) Francière con sédimentation de corps étrangers  (I) Francière con sédimentation de corps étrangers  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francière chambre anséroble  (I) Alphornée aucremate de nivesse d'esa  (I) Francièr  |  |  |                          | Excréments             | Décomposition                           | Moisissure   | Autres          |                   |
| Aptended to strappe   Correct   Defectueux   |  | à environ 100 cm de la   |                          |                        |   | 3,000  |                 |                   |
| Blaccumulation de louis   Cliphister de la   Non   Oui   O   |  |  |                          |                        | Correct                                 | Défectueux   | 1               |                   |
| Ciprisence ou sidimentation de corps étrangers   Non Oui   | 7,172                                      | and the second s |                          |                        |   |  |                 |                   |
| Collected analy   Collected    |  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                          | ns étrangers           | 1 |  |                 |                   |
| Alprésence ou sédimentation de corps étrangers   Non Oui   Oui   Cipluite d'issu   Non Oui   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Non Oui   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Non Oui   Cipluite d'issu   Cipluite de paire d'issu   Non Oui   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Cipluite de paire d'issu   Non Oui   Cipluite d'issu   Correct   Cipluite d'issu   Cipluite d'issu   Correct   Cipluite d'issu   Corre   |  |  | dimentation de corp      | by crimibers           |   | 677  |                 |                   |
| ISJAccumulation of Yeau   Non Out   Countries of Non Non Non Non Non Out   Countries of Non  | 1 Tube de cortie                           |  | dimentation de con       | ne átrangare           | 3 33.33                                 |  |                 |                   |
| (C)Futier d'aux  (A)Montée aux maile du niveau d'aux  (B)Apparition de mousse  (B)Apparition de mousse  (C)Etat de ginération de la mousse  (B)Apparition de mousse  (C)Froduction de mousse  (C)Froduction de mousse  (B)Apparition de mousse  (B)Ap  | 1. Tube de sorbe                           |  |                          | ha errangera           |   |  |                 |                   |
| All Montée anormale du niveau d'esus (s) Apparition des moustiques, mouches, etc. (c) Etat de génération de la mousse (l') Apparition de sous mouthes, etc. (c) Etat de génération de la mousse (l') Mon (c) Etat de génération de la mousse (l') Mon (c) Etat de génération de la mousse (l') Mon (c) Etat de génération de corps étrangers (l') Mon (c) (c) Mon (c) (c) Montée anormale du niveau d'esus (l') Mon (c) (c) Montée anormale du niveau d'esus (l') Mon (c) (c) Montée anormale du niveau d'esus (l') Mon (c) (c) Montée anormale (l') Montée anormale du niveau de l'èuu (l') Montée anormale (l') Montée anormale du niveau de l'èuu (l') Montée anormale (l') Montée (l') Montée anormale (l') Montée anormale (l') Montée anormale (l') Montée (l') Mon   |  |  | u cou                    |                        | 77                                      | 100  |                 |                   |
| (E) Apparition des moussée  (C) Etat de génération de la mousse  (D) Accumulation de boues  (E) Inflitration de corps étrangers  (A) Montée anormale du niveau d'eau  (E) Apparition des mousséques, mouches, etc.  (C) Froduction de mousse  (D) Accumulation de boues  (E) Apparition des mousséques, mouches, etc.  (C) Froduction de mousse  (D) Accumulation de boues  (E) Apparition des mousse  (D) Accumulation de boues  (E) Mon  (E) Apparition des mousse  (D) Accumulation de boues  (E) Mon  (E) Featseur = Mon  (E) Mon  (E) Baisseur = Cm  (E) Baisseur = Cm  (E) Mon  (E) Baisseur = Cm  (E) Mon  (E) Baisseur = Cm  (E) Mon  (E) Baisseur = Cm  (E  | 2 Promière chambre anaérobie               |  | uca'h ucavin uh alcu     |                        | 110.0                                   |  | _               | rm                |
| Ciptat de génération de la mousse   Non  | 2. Premiere Glambre anacrobie              |  |                          |                        |   |  | +               | Cit               |
| (D)Accumulation de boues   (D)Accumulation de boues   (E)Infiltration de corps étrangers   Non   |  |  |                          | ies, etc.              |   |  | Engiceour -     | cm                |
| (U)Accumulation de boues (E)Infiltration de corps étrangers Non Oui (E)(Production de mousse (E)(Production de mousse (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Production de mousse (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de boues (E)(Infiltration de boues (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de la personne en charge (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de la personne en charge (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de la personne en charge (E)(Infiltration de la personne en charge (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de la personne en charge (E)(Infiltration de corps étrangers (E)(Infiltration de c |  | (C)Etat de Sellei a  | don de la mousse         |                        | 1400                                    | → Out  |                 |                   |
| (E)Infiltration de corps étrangers   |  | (D)Accumulation  | de houes                 |                        | Non                                     | Oui  | Surface occu    |                   |
| A)Montée anormale du niveau d'eau   Non   Oui   Cm   |  |  |                          |                        |   |  |                 | City              |
| (B)Apparition des moustiques, mouches, etc. (C)Production de mousse  (D)Accumulation de boues (E)Infiltration de corps étrangers  (A) (Injection d'air (bulles d'air) (B)Foltsment des médias filtrants (C)Montée anormale du niveau de l'eau (D)Bulles d'air générées (B)Quantité d'eau recyclée (B)Quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage. (B)Apparition de boues (B)Correct (B)Apparition de boues (B)Correct (B)Apparition de boues (B)Correct (B)Cor | 3 Deuvième chambre anaémhie                |  |                          |                        |   |  | +               | cml               |
| C Production de mousse   Non   Oui   Epaisseur = Cm   Souface occupée en % = Cm   So   |  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |                          |                        | 1 2 2 2 2                               |  |                 | Cit               |
| D)Accumulation de boues   C Infiltration de corps étrangers   Non   Oui   Cm   |  |  |                          |                        | 2000                                    |  | Fnaisseur -     | cm                |
| Columbre aérobie biofilm-filtration   Columbre aérobie   |  |  |                          |                        | 14011                                   | - S  |                 |                   |
| (E)Infiltration de corps étrangers  (A) Injection d'air (Bi)Foltement des médias filtrants (C)Montée anormale du niveau de l'eau (B)Foltement des médias filtrants (C)Montée anormale du niveau de l'eau (B)Gulles d'air générées (B)Quantité d'eau recyclée (B)Quantité d'eau recyclée (B)Quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la vaive de recyclage.  (A)Production de mousse (B)Apparition de boues  (B)Apparition de recy |  | (D)Accumulation  | (D)Accumulation de boues |                        |   | Oui  | Surface occu    |                   |
| (A) Chambre aérobie biofilm-fitration  (A) Injection d'air (bulles d'air) (B) Flottement des médias filtrants (C) Montée anormale du niveau de l'eau (D) Bulles d'air générées (B) Quantité d'eau recyclèe (B) Quantité d'eau recyclèe, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage (B) Apparition de boues (B) Apparition de la valve de recyclage (Avont netroyage (Après ajustement (Après ajustement (Après ajustement (Ap |  |  |                          |                        | 1.00000                                 |  | _               | - Cit             |
| B Fiottement des médias filtrants   Correct   Défectueux   Arrêt   | 4. Chambre aérobie biofilm-filtration      |  |                          |                        |   |  | Arrêt           |                   |
| C Montée anormale du niveau de l'eau   Non   Oui   Cm  |  |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| (D)Bulles d'air générées   Non   Oui   |  |  |                          | au                     | 6.400                                   |  | 10101           | cm                |
| (A)Relevé de mesure valve de recyclage (B)Quantité d'eau recyclée (B)Quantité d'eau recyclée (B)Quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage.  (A)Production de mousse Non Oui Cm Transfert effectué non effectue (B)Apparition de boues Non Oui Cm Transfert effectué non effectue (B)Apparition de boues Non Oui Cm Transfert effectué non effectue (B)Apparition de boues Non Oui Cm Transfert effectué non effectue non effectue (B)Apparition de boues Correct Défectueux Changé Non changé Intervenant Non nettoyé (B)Diaphragme Correct Défectueux Changé Non changé Intervenant Non nettoyé (B)Quantité d'eau potable (B)Quantité d'eau potable utilisé (C)Utilisation d'eau de puits Non Oui N |  |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| (B)Quantité d'eau recyclée   Avant nettoyage   L/min   Après qiustement   L/min   (I) Nettoyez la pompe injection d'air à chaque contrôle. (I) Ajustez la quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage. (I) Production de mousse   Non   Oui   Cm   (I) Production de mousse   Non   Oui   Cm   (I) Production de boues   Non   Oui   Cm   (I) Apparition de boues   Non   Oui   Cm   (I) Transfert   effectué   non effectue   (I) Apparition de boues   Non   Oui   Cm   (I) Transfert   effectué   non effectue   (I) Apparition de boues   Correct   Défectueux   Changé   Non changé   (I) Mont of transfert   Non nettoyé   (I) Défectueux   Correct   Défectueux   (I) Existence d'un compteur d'eau potable   (I) Existence d'un compteur d'eau pot | 5. Pompe injection d'air                   |  |                          | ige                    |   |  | Après ajuster   | nent              |
| (A)Production de mousse  (A)Production de mousse  (A)Production de mousse  (A)Production de mousse  (B)Apparition de boues  (B)Apparition de boues  (A)Pritre à air  (A)Pritre à air  (A)Pritre à air  (A)Pritre à air  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (Correct Défectueux  (B)Diaphragme  (Diaphragme  (Diaph  | 30.10.00                                   |  |                          |                        |   | L/min  |                 |                   |
| (a) Ajustez la quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage.  (b) Ajustez la quantité d'eau recyclée, en modifiant le degré d'ouverture de la valve de recyclage.  (c) Ajroduction de mousse  Non  Oui  Transfert effectué non effectue Non Clui  Transfert effectué non effectue non effectue Non Correct Défectueux → changé Non changé Intervenant Non nettoyé (B) Diaphragme Correct Défectueux → changé Non changé Intervenant Non nettoyé (B) Diaphragme (A) Existence d'un compteur d'eau potable Non Oui  Relevé Compteur = n (B) Quantité d'eau de puits Non Oui  Relevé Compteur = n (C) Utilisation d'eau de puits Non Oui  Réservé aux professionnels  Réservé aux professionnels  Nordonnés en cas d'urgence Signature :  Nordonnés en cas d'urgence Numéro de téléphone   |  | The second secon |                          | air à chaque contrôle. |   | -  |                 | 4                 |
| (A)Production de mousse  (A)Production de mousse  (B)Apparition de boues  (B)Apparition de boues  (A)Filtre à air  (A)Filtre à air  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Quantité d'eau potable utilisée  (B)Quantité d'eau potable utilisée  (C)Utilisation d'eau de puits  |  |  |                          |                        | gré d'ouverture de la                   | a valve de recyclage.  |                 |                   |
| (B)Apparition de boues    Non  | 6. Chambre de sédimentation                |  |                          |                        |   |  |                 | cm                |
| (B)Apparition de boues    Non  |  |  |                          |                        |   | $\rightarrow$  | Transfert       | effectué          |
| 7. Surpresseur  (A)Filtre à air  (A)Filtre à air  (A)Filtre à air  (A)Filtre à air  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (Correct Défectueux  Non Oui Relevé Compteur = m  (B)Diaphragme  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Melevé Compteur = m  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Melevé Compteur = m  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Melevé Compteur = m  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Melevé Compteur = m  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Melevé Compteur = m  (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui  Mutires interventions à transmettre  Réservé aux professionnels  (Coordonnés en cas d'urgence Signature : Muméro de téléphone   |  |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| 7. Surpresseur  (A)Filtre à air  (B)Diaphragme  (B)Diaphragme  (Correct Défectueux  (Correct Défectueux  (Correct Défectueux  (B)Diaphragme  (Correct Défectueux  (Correct Défect |  | (B)Apparition de b   | ooues                    |                        | Non                                     | Oui  |                 |                   |
| (A)Filtre à air  (B)Diaphragme (B)Diaphragme (Correct Défectueux Changé Non changé Intervenant Non nettoyé (B)Diaphragme (Correct Défectueux) (B)Diaphragme (B)Diaphragme (Correct Défectueux) (B)Diaphragme (B)Diaphragme (Correct Défectueux) (B)Diaphragme (Correct Défectueux) (B)Diaphragme (CORRECT DEFECTUEUX) (COUNTIES DÉFECTUEUX) (C)Utilisation d'eau potable utilisée (C)Utilisation d'eau de puits ( |  |  |                          |                        |   | $\rightarrow$  | Transfert       | effectué          |
| (8)Diaphragme Correct Défectueux  8. Volume d'eau utilisé (A)Existence d'un compteur d'eau potable (B)Quantité d'eau potable utilisée (C)Utilisation d'eau de puits Non Oui  Intervenant Non nettoyé  Non Oui  Intervenant Non nettoyé    Non Oui   Nelevé Compteur = m   Non Oui   Non Oui    Non Oui   Non Oui    Non Oui  |  |  |                          |                        |   |  | 1177            | non effectue      |
| (B)Diaphragme Correct Défectueux (A)Existence d'un compteur d'eau potable (B)Quantité d'eau potable utilisée (C)Utilisation d'eau de puits  Réservé aux professionnels  Coordonnés en cas d'urgence Signature :  Coordonnés en cas d'urgence Numéro de téléphone   | 7. Surpresseur                             | (A)Filtre à air  |                          |                        | Correct                                 | Défectueux -   | Changé          |                   |
| 8. Volume d'eau utilisé  (A)Existence d'un compteur d'eau potable (B)Quantité d'eau potable utilisée = m3/ mois (C)Utilisation d'eau de puits  Non Oui Relevé Compteur = m (C)Utilisation d'eau de puits Non Oui  utres interventions de maintenance  Disservations et informations à transmettre  Réservé aux professionnels  Coordonnés en cas d'urgence Signature :  Numéro de l'ejéphone   |  | 1000   |                          |                        |   | $\rightarrow$  |                 | Non nettoyé       |
| (B)Quantité d'eau potable utilisée = m3/ mois (C)Utilisation d'eau de puits Non Oui utres interventions de maintenance utres interventions à transmettre  Réservé aux professionnels  Coordonnés en cas d'urgence Signature : utres de la personne en charge   |  | (B)Diaphragme  |                          |                        | Correct                                 | Défectueux   |                 |                   |
| (c)Utilisation d'eau de puits Non Oui  utres interventions de maintenance  Réservé aux professionnels  fom de l'entreprise  Coordonnés en cas d'urgence Signature :  Nom de la personne en charge  | 8. Volume d'eau utilisé                    | (A)Existence d'un  | compteur d'eau pot       | table                  | Non                                     | Oui  | Relevé Comp     | teur = m          |
| Autres interventions de maintenance  Disservations et informations à transmettre  Réservé aux professionnels  Hom de l'a personne en charge  Numéro de téléphone   |  |  |                          |                        | = m3/mois                               |  |                 |                   |
| Disservations et informations à transmettre  Réservé aux professionnels  Coordonnés en cas d'urgence Signature :  Iom de la personne en charge  Numéro de téléphone  |  | (C)Utilisation d'ea  | u de puits               |                        | Non                                     | Oui  | 4.5             |                   |
| Réservé aux professionnels  Tom de l'entreprise  Coordonnés en cas d'urgence  Signature :  Tom de la personne en charge  Numéro de téléphone   | utres interventions de maintenance         |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| Réservé aux professionnels  om de l'entreprise  Coordonnés en cas d'urgence  Signature :  om de la personne en charge  Numéro de téléphone   | and the first of the following of the same | ALC: THE   |                          |                        |   |  |                 |                   |
| om de l'entreprise Coordonnés en cas d'urgence Signature : om de la personne en charge Numéro de téléphone   | bservations et informations à transmettre  | 1  |                          |                        |   |  |                 |                   |
| om de l'entreprise Coordonnés en cas d'urgence Signature : om de la personne en charge Numéro de téléphone   |  |  | Réserv                   | é aux professionnels   |   |  |                 |                   |
| Numéro de téléphone  | Iom de l'entreprise                        |  |                          |                        |   | Coordonnés en cas d'urgence S  |                 | Signature :       |
| Numéro de téléphone  |  | 1  |                          |                        |   |  |                 | -                 |
| Numéro de téléphone  | iom de la personne en charge               |  |                          |                        |   |  |                 |                   |
|  |  |  |                          |                        |   | Numéro de téléphone  |                 | 10.00             |
|  | \$   | - 4  |                          |                        |   | The state of the s |                 |                   |



#### 1. Prévention des accidents causés par le manque d'oxygène pendant l'intervention

Assurez impérativement la sécurité en mesurant les densités d'oxygène et d'hydrogène sulfuré avant d'entrer dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5. N'oubliez pas d'aérer régulièrement pendant l'intervention. En cas d'oubli, un accident corporel est possible (accident mortel par asphyxie).

## 2. Prévention des accidents, chutes et blessures par le regard (ou trou de vérification)

Fermez le couvercle du regard après chaque intervention. Si celui-ci est équipé d'un système de verrouillage, verrouillez-le impérativement.

Si vous constatez une trace anormale sur le couvercle du regard (fissure ou détérioration), remplacez-le immédiatement.

Un couvercle abîmé peut générer un accident (risque de chute) ou une blessure.

#### 3. Procédure de vidange

L'Aqua-Telene®KGRNF-5 produit des boues excédentaires issues de la dégradation de la pollution par les micro-organismes aérobies. La nécessité d'opérer une vidange est liée au taux de remplissage en boue des deux premières chambres. En France, les règles d'agrément relatives aux micro-stations imposent une vidange des boues à un taux de remplissage de 30%. Sur cette base, la fréquence de vidange est estimée à 12 mois pour votre Aqua-Telene®KGRNF-5 fonctionnant à charge assignée. Dans la pratique, nous constatons en général une fréquence de vidange moins importante du fait d'un taux d'occupation inférieur à la capacité maximale annoncée. Dans tous les cas, la nécessité de vidanger doit être évaluée par le technicien lors de la visite annuelle de contrôle. Les vidanges doivent être réalisées par un prestataire agréé, en conformité avec l'arrêté du 7 Septembre 2009 modifié. L'entreprise choisie utilisera du matériel adéquat, et opérera avec toutes les précautions d'usage pour vidanger l'Aqua-Telene®KGRNF-5. Les opérations de vidange, ainsi que le recyclage des boues, s'effectuent conformément à l'arrêté du 7 Septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. Le vidangeur veillera à respecter une distance minimale de sécurité de 3 mètres entre l'hydro cureuse et l'axe des regards de l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Il est obligatoire de respecter la procédure de vidange suivante :

- Aspirez l'excédent de boues des deux premières chambres et uniquement dans ces chambres. Les autres ne doivent pas être vidées.
- Puis vidangez les deux chambres intégralement.
- Remplir l'Aqua-Telene® KGRNF-5 en ouvrant un robinet dans la maison ou à l'aide d'un tuyau d'arrosage.
- A l'issue de la vidange, conformément à l'article 9 de l'arrêté précité, le vidangeur établira un bordereau de suivi des matières de vidange en trois volets (à conserver par l'utilisateur, le vidangeur agréé et le responsable de la filière d'élimination). Ce bordereau doit être signé par vous et le vidangeur agréé. Ceux conservés par le vidangeur et le responsable de la filière d'élimination sont également signés par les trois parties.



En cas de contrôle, un bordereau fait office de pièce justificative. Il doit vous être remis par le professionnel.


Ce bordereau comportera, au minimum, les renseignements suivants :

- Numéro d'utilisateur
- Désignation du vidangeur agrée
- Numéro départemental d'agrément
- Date de fin de validité d'agrément
- Indentification du véhicule assurant la vidange
- Nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange
- Coordonnées du propriétaire de l'installation\*
- Coordonnées de l'installation \*
- Désignation des sous-produits vidangés
- Quantité de matière vidangée
- Lieu de l'élimination des matières de vidange
- \* Ces informations n'apparaissent pas sur le volet conservé par le responsable de la filière d'élimination.

# • Fréquence de vidange :

L'Aqua-Telene® KGRNF-5 doit être vidangé une fois par an.

Ci-joint le tableau de détermination des boues sur la base des hauteurs de boues mesurées durant les essais types :



Conformément à la réglementation, la hauteur maximale des boues ne doit pas excéder 30% du volume. Cependant, si vous constatez que la sédimentation des boues (ou autre) empêche le bon fonctionnement de la station d'assainissement, un nettoyage plus fréquent est indispensable.




## En particulier si:

- une grande quantité de mousse obture le dessus des filtres
- des boues obstruent les filtres
- le niveau des boues accumulées atteint le fond des filtres. Les distances entre le dessous des filtres et le fond de L'Aqua-Telene® KGRNF-5 sont indiquées ci-dessous.
- des infiltrations de matières (telles que les huiles ou les déchets) empêchent le travail des bactéries.

L'Aqua-Telene® KGRNF-5 est à vidanger lorsque la hauteur de boue atteint 30 % cumulé dans les deux chambres anaérobies.

Les hauteurs de boues cumulées dans les chambres anaérobies (addition des hauteurs mesurées dans les deux compartiments) ne doivent pas dépasser 77 cm.

| Hauteur de boue maximale autorisée dans le décanteur (proportionnelle au taux de remplissage mesuré) |                              |                         |
|--|------------------------------|-------------------------|
| Décanteur primaire (cm)  | Décanteur<br>secondaire (cm) | Hauteur cumulée<br>(cm) |
| 61   | 17                           | 77                      |




Avant toute vidange, il est essentiel de respecter les consignes de sécurité sanitaire et la vidange doit être effectuée par un professionnel agréé.


Déverrouillez le couvercle du regard de la première chambre anaérobie et ouvrez-le. Prémunissez-vous contre tout risque de chute par ce regard ouvert.



#### Nettoyage de la première chambre anaérobie :

- (1) Otez la quantité adéquate de mousse au moyen de tuyau d'aspiration
- (2) Préparez une canne coudée (en forme de L)






Prévoyez un tube souple, une canne coudée en PVC (en forme de L).

La canne coudée est obtenue en assemblant, de chaque côté d'un coude à 90°, des tubes en PVC (Ø mini = 50 mm), l'un long, l'autre court, afin de les configurer en L. La canne ainsi créée peut être introduite plus commodément dans la trappe de nettoyage. Percez le plus court des tubes PVC de plusieurs petits trous (2 à 3 mm de Ø, non représentés sur le schéma)

NB : la profondeur utile de chaque chambre anaérobie est de 1468 mm pour 1310 mm de longueur (pour dimension des deux parties de la canne en L-cf. ci-dessous).


- Connectez la canne au surpresseur au moyen d'un tuyau souple. Introduisez-la dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Toute la surface des filtres sera nettoyée par l'air injecté.
  - (3) Quand les boues sont retombées, insérez le tuyau de succion dans la trappe de nettoyage et aspirez les boues.
  - (4) Lavez l'intérieur de L'Aqua-Telene® KGRNF-5 si nécessaire. Vérifiez à cette occasion s'il n'y a pas de pièce abimée.





#### Nettoyage de la deuxième chambre anaérobie ;


Le procédé de nettoyage est le même que pour la première chambre. Après avoir enlevé la mousse et les boues et contrôlé l'absence de pièce abimé, remplissez d'eau chaque chambre anaérobie jusqu'au niveau déterminé pour chacune



En règle générale, la chambre aérobie biofilm – filtration ne demande pas de nettoyage.

Nettoyez-la uniquement en cas d'entrave au bon fonctionnement de la station d'assainissement, causée par exemple par la présence abondante de MES (Matière En Suspension). Il convient alors de dégager les boues de la chambre de sédimentation. chambres « Aérobie biofilm-filtration » Les « sédimentation » sont liées par la partie inférieure. Les instructions de nettoyage sont indiquées page suivante.

- (1) Placez l'injecteur d'air dans la chambre d'aérobie
- (2) Introduisez le tuyau de succion par le fond de la chambre de sédimentation et aspirez la quantité excédentaire de boues
- (3) Rincez l'intérieur de la chambre si nécessaire. Vérifiez à cette occasion s'il n'y a pas de pièce abîmée.
- (4) Après avoir procédé à l'enlèvement des boues, au lavage et au contrôle de la chambre, remplissez-la d'eau jusqu'au niveau déterminé.





## Procédure de contrôle et de remplacement des médias filtrants et des tuyaux d'arrivée d'air :

Concernant les médias filtrants, il est nécessaire de procéder à une remise à zéro total du système, par un professionnel de maintenance, si un problème est survenu lors de la vidange.


Procédez comme indiqué ci-dessous en respectant les étapes pour contrôler ou remplacer les médias filtrants et le tuyau de diffusion d'air.

NB: Dans les premiers temps suivant sa mise en route, il est possible que les médias filtrants flottent dans l'Aqua-Telene® KGRNF-5. Pour éviter qu'ils ne débordent quand vous enlevez le support de maintien, effectuez un contrôle et le remplacement après avoir ramené le niveau d'eau de la chambre aérobie au-dessous du support de réception. Enlevez l'eau de la chambre de sédimentation pour vider la chambre aérobie (les deux chambres sont liées par leur partie inférieure).

- (1) La structure de la chambre aérobie biofilm filtration est dessinée ci-dessous
- (2) Enlevez les tuyaux à air qui se trouvent dans la partie supérieure de la chambre aérobie. Enlevez-les vers le haut en desserrant les raccords flexibles.
- (3) Découpez le joint de silicone entre la cuve et le support de maintien au moyen d'un cutter ou d'un couteau (colmatez de nouveau avec du silicone lors du remontage).
- (4) Le support de maintien est composé de deux plages assemblées par le milieu au moyen de vis. Enlevez et/ou replacez les médias filtrants en quantité suffisante dans le compartiment.
- (5) Enlevez les 4 fixations du support de maintien, ôtez les médias filtrants avec un aspirateur à eau. Puis replacez les médias filtrants en quantité suffisante dans le compartiment.
- (6) Enlevez le support de réception et le tuyau de diffusion d'air. Remplacez le tuyau de diffusion d'air.

Voir croquis de (1) à (6) page suivante.





Pour remonter la chambre aérobie, suivez les étapes indiquées ci-dessus en procédant en sens inverse. Prescriptions d'entretien à reporter dans la fiche de suivi de nettoyage de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, proposée en annexe.

#### • Prélèvement d'échantillon

Le prélèvement d'échantillon en aval de la filière de traitement se fait par un regard de contrôle. Utiliser un préleveur d'échantillon.

Le prélèvement d'échantillon se fait dans un regard de prélèvement et doit être prélevés sans gratter les parois du regard en évitant de prélever les éventuelles eaux décantées dans le regard.

Les échantillons de l'effluent en sortie de station doivent être des éléments représentatifs de l'écoulement sur 24 heures.



# **VII. MANUEL - INSTALLATEUR**

#### 1. Première chambre anaérobie

| Point à contrôler  | Méthode de contrôle                                   | Résultat de contrôle  | Solutions   |
|--|---|---|---|
| Présence de<br>mousses   | Observation et/ou introduction d'un tuyau transparent | - Présence d'une grande quantité de<br>mousse.<br>- Les mousses débordent l'anti-<br>mousse et/ou le panneau de<br>cloisonnement.   | Si la quantité de mousses est trop importante et si le niveau des<br>boues au fond de la cuve est un peu élevé, le support filtrant est<br>probablement bouché. Introduisez un tuyau assemblé en L*<br>entre la plaque de séparation et le fond de la cuve pour un<br>nettoyage par ajout d'air.  |
| Infiltration<br>d'huile  | Observation   | - Il flotte une grande quantité d'huile<br>à la surface de l'eau.<br>- L'eau présente dans la cuve est<br>trouble ou blanchâtre.  | - Vérifiez la présence d'huile dans la cuve, réduisez-la si<br>nécessaire Intervenez immédiatement si l'infiltration d'huile est trop<br>importante et si vous ne constatez pas d'amélioration de la<br>qualité de l'eau. Nettoyez également la chambre aérobie si<br>l'huile s'y est infiltrée et occasionne un dysfonctionnement.   |
| Présence de corps étrangers  | Observation   | Des corps étrangers (épluchures,<br>protections hygiéniques) flottent<br>dans la cuve   | Ne rien jeter dans les toilettes. Ne pas utiliser de broyeur dans l'évier de la cuisine.  |
| Augmentation<br>importante du<br>niveau d'eau  | Observation   | - Le niveau d'eau est anormalement<br>élevé. La surface de l'eau dépasse la<br>ligne de repère de plus de 5 cm.<br>- Il reste une trace résiduelle de<br>montée des eaux jusqu'à la partie<br>supérieure de l'anti-mousse | Vérification de la quantité d'eau usée.  - Ajustez la quantité d'eau si trop importante. Plaque de séparation obstruée par les boues.  - Si cette plaque est bouchée par les boues, nettoyez-la par injection d'air ou effectuez un nettoyage complet. Vérification du niveau d'eau de la chambre aérobie.  - Si le niveau d'eau est le même dans les deux chambres anaérobies et dans la chambre aérobie, il est probable que le support de réception de la chambre aérobie est bouché. Effectuez l'opération de maintenance en cas d'augmentation du niveau d'eau dans la chambre aérobie. Vérification de la quantité des eaux usées entrantes.  - Vérifiez la quantité d'eau consommée. Si cette quantité excède la capacité de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, diminuez la consommation d'eau. |
| Présence de<br>boues sur le lit<br>filtrant  | Observation et/ou introduction d'un tuyau transparent | Le lit est bouché.  | - Localiser l'endroit bouché et nettoyez par injection d'air en<br>introduisant un tuyau (En forme de L) entre le support de<br>réception des médias filtrants et le fond de la cuve ou nettoyez<br>la cuve complétement.   |
|  | ·   | Des corps étrangers se sont<br>accumulés sur le support de maintien<br>des médias filtrants.  | - Ne rien jeter dans les toilettes ou évier.<br>- Enlevez les corps étrangers.<br>- Nettoyez si besoin.   |
| Sédimentation<br>des boues   | Introduction<br>d'un tuyau<br>transparent             | La sédimentation des boues dépasse<br>40 cm de hauteur.   | - Vérifiez l'état de sédimentation des boues. Effectuez un nettoyage périodique.  |
| Dispositif anti-<br>mousse et<br>intérieur de la<br>trappe de<br>nettoyage<br>bouché | Observation   | Il y a des mousses dans la trappe de nettoyage.   | - Transférez les mousses vers la première chambre anaérobie   |
|  | Introduction<br>d'un tuyau<br>transparent             | - Le niveau des boues dépasse 40 cm<br>dans la partie inférieure de la trappe<br>de nettoyage.<br>- Les MES dans l'eau entrante sont<br>plus foncées que celles de l'eau<br>sortante.                                     | - Nettoyez - Vérifiez que l'accumulation de boues sur le lit de séparation ne génère pas de dérivation. Eliminez le gaz ou effectuez une autre opération pour enlever les boues.  |



| Point à contrôler     | Méthode de<br>contrôle | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|-----------------------|------------------------|--|--|
| Emanations            | Odorat                 | Une mauvaise odeur persiste, malgré<br>le verrouillage du couvercle du<br>regard.              | - Ajoutez des activateurs si les chambres anaérobies ne sont pas encore performantes - Si vous observez un mode de fonctionnement anormal, vérifiez les conditions d'utilisation (consommation d'eau, absence de corps étrangers, etc) |
|                       |                        | L'environnement de l'Aqua-Telene®<br>KGRNF-5 est peu aéré et les<br>mauvaises odeurs stagnent. | - Vérifiez que l'installation comporte un siphon. S'il n'y en a pas,<br>ou s'il y a un double siphon, installez en un ou désinstallez le<br>second. (cf. : manuel d'utilisation).  |
| Apparition d'insectes | Observation            | Une grande quantité de mouches ou de moustiques apparaît.                                      | - Epandez un insecticide ou fixez une plaque d'insecticide.  |
| Fuite d'eau           | Observation            | Le niveau d'eau est trop bas par rapport à la ligne repère.                                    | - Communiquez à l'installateur.<br>- Contactez l'installateur.   |



# 2. Deuxième chambre anaérobie

| Point à contrôler                             | Méthode de contrôle   | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|---|---|--|--|
| Etat des mousses                              | Observation et/ou introduction d'un tuyau transparent       | Présence d'une grande quantité de mousse.  | - Transférez les mousses et les<br>boues vers la première chambre<br>anaérobie.  |
|   |   | Des corps étrangers se sont<br>accumulés sur le support de<br>maintien des médias filtrants.   | - Nettoyez la chambre si les boues<br>entrent par la première chambre,<br>car sa capacité de sédimentation<br>est dépassée.  |
| Boues sur le lit filtrant                     | Introduction d'un tuyau<br>transparent                      | Le lit est bouché.   | - Identifiez l'endroit bouché et<br>nettoyez par injection d'air en<br>introduisant un tuyau en L entre le<br>support de réception des médias<br>filtrants et le fond de la cuve, ou<br>nettoyez la cuve complétement. |
| Augmentation importante du niveau d'eau       | Observation   | - Le niveau d'eau est anormalement élevé (la surface de l'eau dépasse la ligne témoin de plus de 5 cm) Il est observé une trace résiduelle de montée d'eau jusqu'à la partie supérieure de la trappe de nettoyage. | - Si le lit filtrant est bouché,<br>nettoyez à l'air en introduisant un<br>tuyau en L entre le support de<br>réception des médias filtrant et le<br>fond de la cuve.   |
| Sédimentation des boues                       | Introduction d'un tuyau<br>transparent                      | La sédimentation des boues<br>dépasse 35 cm de hauteur.  | - Transférez les mousses et les<br>boues vers la première chambre<br>anaérobie.<br>- Nettoyez la seconde chambre si<br>les boues entrent par la première<br>chambre : sa capacité de<br>sédimentation est dépassée.    |
| Trappe de nettoyage obstruée par<br>les boues | Observation et/ou<br>introduction d'un tuyau<br>transparent | - Les boues dépassent 40 cm dans la partie inférieure de la trappe de nettoyage.  - Les MES dans l'eau courante sont plus foncées que celles dans l'eau sortante.  | - Vérifiez que l'encombrement<br>partiel du support n'engendre pas<br>de dérivation. Eliminez le gaz ou<br>effectuez une autre opération pour<br>ôter l'accumulation des boues.  |
| Fuites d'eau                                  | Observation   | Le niveau d'eau est trop bas par rapport à la ligne repère.  | - Contactez l'installateur ou nos<br>bureaux.  |



### 3. Chambre aérobie biofilm – filtration

| Point à contrôler                             | Méthode de contrôle   | Résultat de contrôle  | Solutions   |
|---|---|---|---|
| Prolifération des mousses                     | Observation   | Prolifération importante de mousses.  | - Ajoutez des activateurs * si la chambre<br>aérobie n'est pas encore active  |
| Injection d'air                               | Observation   | - Il n'y a pas de bulles d'air en<br>quantité suffisante.<br>- Il n'y a pas de bulle d'air.   | Contrôle du support de maintien des médias filtrants Si la surface du support de maintien est bouchée, nettoyez ce support. Contrôle du tuyau d'air - Vérifiez que le tuyau est en bon état Contrôle du surpresseur - Vérifiez le filtre et le diaphragme Nettoyage du tuyau de diffusion d'air - Vérifiez que le tuyau de diffusion d'air n'est pas bouché Vérifiez l'horizontalité de la cuve - Vérifiez l'horizontalité de la ligne repère à l'intérieur de la cuve. En cas de déséquilibre important, contacter l'installateur. |
| Augmentation importante du<br>niveau d'eau    | Observation   | Le niveau d'eau est<br>anormalement élevé (le<br>niveau d'eau dépasse la ligne<br>repère de plus de 5 cm).  | Contrôle du support de maintien des médias filtrants - Si la surface du support de maintien est bouchée, nettoyez ce support. Contrôle du tuyau d'air - Vérifiez que le tuyau est intact Contrôle du surpresseur - Vérifiez le filtre et la diaphragme Nettoyage par injection d'air - Si le niveau d'eau ne diminue pas après injection d'air, remuez le contenu de chambre aérobie en introduisant le côté court d'un tuyau en L vers le fond de cette chambre (en passant par la chambre de sédimentation).                      |
| Pompe de recirculation par<br>injection d'air | Mesurez le volume<br>d'eau recyclée à la<br>sortie du tuyau de<br>transfert | - L'eau ne circule pas.<br>- Le volume est insuffisant<br>même après réglage du débit<br>au moyen de la valve.<br>NB: volume d'eau recyclée<br>recommandé pour KGRNF-5<br>2.0 ~ 2.4 L/min | Contrôle du tuyau d'air - Vérifiez le bon état du tuyau Nettoyage de la pompe de recirculation par injection d'air Nettoyez l'intérieur des tuyaux de la pompe Nettoyez le tuyau de transfert. Lavage de la valve de recirculation Nettoyez l'intérieur de la valve de recirculation avec de l'eau propre, après avoir ôté les tuyaux d'air.  |
| Boues sur le support de maintien              | Observation   | Les boues présentes sur le<br>support empêchent l'injection<br>d'air.   | - Transférez les boues vers la première chambre anaérobie.  |
| Baisse du niveau d'eau                        | Observation   | Le niveau d'eau dans la chambre est bas.  | - Contactez l'installateur ou nos bureaux.  |

<sup>\*</sup> Cf. Procédure de nettoyage



### 4. Chambre de sédimentation

| Point à contrôler                         | Méthode de contrôle                               | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|---|---|--|--|
| Mousse                                    | Observation                                       | Les mousses flottent à la surface de l'eau.  | Transférez les mousses vers la première chambre anaérobie.   |
| Apparition des daphnies (micro – algues). | Observation                                       | - Une grande quantité de<br>daphnies apparaît.<br>- Les mousses flottent à la<br>surface de l'eau. | Elimination des daphnies après avoir arrêté le surpresseur pendant une heure. Otez les daphnies qui flottent à la surface de l'eau avec un filet fin. Répétez l'opération à plusieurs reprises.  |
| Sédimentation des boues                   | Introduction d'un tuyau<br>transparent            | Il est observé une sédimentation<br>des boues dans le fond de la<br>chambre.                       | Transférez les boues vers la première chambre anaérobie. Procédure : - Notez la mesure indiquée par la valve d'ajustement Ouvrez la valve au maximum - Insérez un tuyau transparent à l'extérieur du dispositif anti-mousse et remuez les boues au fond de la cuve pendant 5 minutes Replacez la valve à la mesure du départ Nettoyez la cuve au moment du nettoyage périodique des chambres anaérobies. |
| Transparences                             | Mesurez la transparence<br>au moyen de l'appareil | Le degré de transparence est inférieur à 30 cm.  | - Vérifiez le bon fonctionnement des<br>chambres anaérobies en contrôlant les<br>points suivants.  |

# 5. Tuyaux d'entrée et de sortie

| Point à contrôler                 | Méthode de contrôle | Résultat de contrôle  | Solutions  |
|-----------------------------------|---------------------|---|--|
| Augmentation importante du niveau | Observation         | Le niveau d'eau est   | Vérification du tuyau d'entrée   |
| d'eau                             |                     | anormalement élevé (sa surface<br>éxcéde la ligne repère de plus de<br>5 cm). | <ul> <li>Si des corps étrangers obstruent le tuyau,<br/>enlevez-les.</li> <li>Vérification du tuyau de sortie</li> <li>Si le tuyau est bouché par des corps<br/>étrangers, enlevez-les.</li> </ul> |



# 6. Surpresseur

| Point à contrôler       | Méthode de contrôle         | Résultat de contrôle                         | Solutions  |
|-------------------------|-----------------------------|--|--|
| Marche /Arrêt           | Observation                 | Le surpresseur ne fonctionne pas             | - Vérifiez que l'appareil est raccordé au circuit électrique En cas d'arrêt automatique, vérifiez l'état du diaphragme de l'appareil et changez-le si nécessaire |
| Raccordement des tuyaux | Ecoute                      | Fuite d'air (sifflement).                    | - Colmatez la fuite  |
| Bruit/vibrations        | Observation et/ou<br>écoute | II y a du bruit ou des vibrations anormales. | - S'il y a un espace entre les pieds du<br>surpresseur et le socle béton, stabilisez les<br>4 pieds.   |
| Filtre à air            | Observation                 | Le filtre est sale ou bouché.                | - Nettoyez-le ou remplacez-le.   |
| Alarme                  | Observation                 | Voyant allumé                                | - Vérifiez l'état du surpresseur.  |



### VIII. MANUEL DE DEPANNAGE-PROFESSIONNEL DE MAINTENANCE

### 1. Première chambre anaérobie

| Point à contrôler                             | Méthode de contrôle                       | Résultat de contrôle  | Solutions  |
|---|---|---|--|
| Présence de<br>mousses                        | Observation                               | - Il y a une grande<br>quantité de mousses.<br>- Les mousses<br>débordent l'anti-<br>mousse et/ou le<br>panneau de<br>cloisonnement.  | - Le lit est probablement bouché si les quantités de mousses et de boues sont très élevées et si la sédimentation des boues au fond de la cuve n'est pas importante. Introduisez un tuyau en L* entre le support de réception et le fond de la cuve pour nettoyer par injection d'air.   |
| Infiltration<br>d'huile                       | Observation                               | - Il flotte une grande<br>quantité d'huile à la<br>surface de l'eau.<br>- L'eau de la cuve est<br>trouble et blanchâtre.  | - Vérifiez les quantités d'huile et de lait entrant. Réduisez-les si nécessaire Nettoyez immédiatement si l'infiltration d'huile est trop importante et si une amélioration de la qualité d'eau n'est pas possible. Nettoyez également la chambre aérobie si l'huile s'est infiltrée et cause un dysfonctionnement.  |
| Présence de<br>corps étrangers                | Observation                               | Des corps étrangers<br>(épluchures,<br>projections<br>hygiéniques) flottent<br>dans la cuve.  | - Ne rien jeter dans les toilettes. Ne pas utiliser de broyeur d'évier dans la cuisine.  |
| Augmentation<br>importante du<br>niveau d'eau | Observation                               | - Le niveau d'eau est<br>anormalement élevé.<br>(sa surface dépasse la<br>ligne repère de plus<br>de 5 cm).<br>- On observe une<br>marque résiduelle de<br>montée des eaux<br>jusqu'à la partie<br>supérieure de l'anti-<br>mousse. | - Vérification de la quantité d'eau usée. Ajustez la quantité si elle était trop importanteLit filtrant obstrué: Si le lit est bouché par des boues, nettoyez-le à l'air ou effectuez un nettoyage complet Vérification du niveau d'eau de la chambre aérobie: Si le niveau d'eau des deux chambres anaérobies et de la chambre aérobie est bouché Vérification de la quantité des eaux usées entrantes: Vérifiez la quantité d'eau consommée. Si la quantité d'eau dépasse la capacité de l'Aqua-Telene® KGRNF-5, diminuez la consommation d'eau. |
| Boues sur le lit<br>filtrant                  | Observation et/ou introduction d'un tuyau | Le lit est bouché.  | - Identifiez l'endroit obstrué et nettoyez à l'air par introduction d'un tuyau<br>entre le support de réception des médias filtrants et le fond de la cuve, ou<br>nettoyez la cuve complètement.   |
|   | transparent                               | Des corps étrangers<br>se sont accumulés sur<br>le support de<br>maintien des médias<br>filtrants.  | Ne rien jetez dans les toilettes. Ne pas utilisez de broyeur dans l'évier de la cuisine. Enlevez les corps étrangers. Nettoyez selon besoin.   |
| Sédimentation<br>des boues                    | Introduction<br>d'un tuyau<br>transparent | La sédimentation des<br>boues dépasse 40 cm<br>de hauteur.  | - Vérifiez le niveau de sédimentation des boues. Procédez à un nettoyage périodique.   |



| Point à<br>contrôler   | Méthode de<br>contrôle                    | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|--|---|--|--|
| Dispositif anti-<br>mousse et<br>l'intérieur de la<br>trappe | Observation                               | Présence de mousses<br>dans la trappe de<br>nettoyage.   | - Transférez les mousses vers la première chambre anaérobie.   |
| nettoyage<br>obstrués  | Introduction<br>d'un tuyau<br>transparent | - Le niveau des boues<br>dépasse 40 cm dans<br>la partie inférieure de<br>la trappe de<br>nettoyage.<br>- Les MES dans l'eau<br>entrante sont plus<br>foncées que celles<br>dans l'eau sortante. | - Nettoyez Vérifiez que l'encombrement partiel du lit n'occasionne aucune dérivation des flux. Dispersez le gaz ou effectuez une autre opération pour dégager l'encombrement.  |
| Emanations   | Odorat                                    | Une mauvaise odeur<br>persiste malgré le<br>verrouillage du<br>couvercle du regard.  | -Installez un tuyau de ventilation.  - Ajoutez des activateurs si les chambres anaérobies ne sont pas encore opérationnelles.  -Si vous observez un fonctionnement anormal, vérifiez les paramètres (consommation d'eau, infiltration des corps étrangers, etc.).  - Collez un joint sur le regard (mesure temporaire) |
|  |   | L'environnement<br>de l'Aqua-Telene <sup>®</sup><br>KGRNF-5 est peu<br>aéré et les mauvaises<br>odeurs stagnent.   | - Vérifiez que l'installation comporte un siphon. S'il n'y a pas de siphon ou s'il y<br>a un siphon monté en double, installez-en un ou réinstallez un siphon<br>correctement.   |
| Apparition<br>d'insectes                                     | Observation                               | Une grande quantité<br>de mouches ou<br>moustiques apparaît.   | - Epandez un insecticide ou fixez une plaque d'insecticide.  |
| Fuite d'eau  | Observation                               | Le niveau d'eau est<br>trop bas par rapport à<br>la ligne repère.  | - Contactez l'installateur.  |

<sup>\*</sup>Cf. procédures de nettoyage



### 2. Deuxième chambre anaérobie

| Point à contrôler                       | Méthode de contrôle                                   | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|---|---|--|--|
| Etat des mousses                        | Observation et/ou introduction d'un tuyau transparent | Une grande quantité de mousses est générée.  | -Transférez les mousses et les<br>boues vers la première chambre<br>anaérobie.   |
|   |   | Des corps étrangers se sont<br>accumulés sur le support de<br>maintien des médias filtrants.   | - Nettoyez la chambre si les<br>boues entrent par la première<br>chambre, car sa capacité de<br>sédimentation est dépassée.  |
| Boues sur le lit filtrant               | Introduction d'un tuyau<br>transparent                | Le lit est bouché.   | -Identifiez l'endroit bouché et<br>nettoyez à l'air en introduisant<br>un tuyau en L* entre le support<br>de réception des médias filtrants<br>et le fond de cuve ou nettoyez la<br>cuve complètement.         |
| Augmentation importante du niveau d'eau | Observation   | -Le niveau d'eau est<br>anormalement élevé. (sa surface<br>dépasse la ligne de repère de<br>plus de 5 cm).<br>-Il y a une trace résiduelle de<br>montée de l'eau jusqu'à la partie<br>supérieure de la trappe de<br>nettoyage. | - Si le lit filtrant est bouché,<br>nettoyez à l'air en introduisant<br>un tuyau en L* entre le support<br>de réception des médias filtrants<br>et le fond e la cuve ou nettoyez<br>la cuve complètement.      |
| Sédimentation des boues                 | Introduction d'un tuyau<br>transparent                | Le niveau de sédimentation des<br>boues dépasse 35 cm.   | -Transférez les mousses et les<br>boues vers la première chambre<br>anaérobie.<br>- Nettoyez la chambre si les<br>boues arrivent par la première<br>chambre, car sa capacité de<br>sédimentation est dépassée. |
| Trappe de nettoyage bouchée             | Observation et/ou introduction d'un tuyau transparent | -Les boues dépassent 40 cm de<br>hauteur dans la partie inférieure<br>de l'ouverture de nettoyage.<br>- Les MES dans l'eau entrantes<br>sont plus foncées que celles dans<br>l'eau sortante.                                   | - Vérifiez que l'encombrement<br>partiel du lit n'a pas généré de<br>reflux. Enlevez le gaz** ou<br>effectuez une autre opération<br>pour éliminer l'entassement.  |
| Fuite d'eau                             | Observation   | Le niveau d'eau est bien plus bas<br>que la ligne repère.  | -Contactez l'installateur ou nos bureaux.  |

<sup>\*</sup>Cf. procédures de nettoyage



### 3. Chambre aérobie biofilm-filtration

| Point à contrôler                          | Méthode de contrôle   | Résultat de contrôle   | Solutions  |
|--|---|--|--|
| Etat de prolifération des                  | Observation   | Génération de mousses  | - Ajoutez des activateurs*** si la   |
| mousses                                    |   | importante.  | chambre aérobie n'est pas  |
|  |   |  | encore performante.  |
| Injonction d'air                           | Observation   | <ul> <li>- Il n'y a pas de bulles d'air en quantité suffisante.</li> <li>- Il n'y a pas de bulles d'air.</li> <li>NB : il est normal qu'il y ait plus de bulles d'air dans la deuxième chambre anaérobie.</li> </ul> | - Contrôle du support de maintien des média filtrants : Si la surface du support de maintien est bouchée, nettoyez ce support Contrôle du tuyau d'air : Vérifiez le bon état du tuyau Contrôle du surpresseur : Vérifiez le filtre et le   |
|  |   |  | diaphragme Inspection du tuyau de diffusion d'air: Vérifiez que le tuyau de diffusion d'air n'est pas bouché Vérifiez l'horizontalité de la cuve: Vérifiez l'horizontalité au moyen de la ligne repère à l'intérieur de la cuve. En cas de déséquilibre important, appelez l'installateur.   |
| Augmentation importante du niveau d'eau    | Observation   | Le niveau d'eau est<br>anormalement élevé. (La surface<br>de l'eau dépasse la ligne de<br>critère plus de 5 cm).   | - Contrôle du support de maintien des média filtrants : Si la surface du support de maintien est bouchée, nettoyez ce support Contrôle du tuyau à air : Vérifiez le bon état du tuyau Contrôle du surpresseur : Vérifiez le filtre et le diaphragme Nettoyage à l'air : Si le niveau d'eau ne diminue pas malgré le redémarrage d'injection d'air après un certain laps de temps, introduisez un tuyau en L* dans la chambre aérobie (côté court vers le fond de la chambre aérobie en passant par la chambre de sédimentation) et remuez. |
| Pompe de recirculation par injection d'air | Mesurez le volume d'eau<br>recyclée à la sortie du tuyau de<br>transfert. | - L'eau ne recircule pas.<br>- Le volume est insuffisant même<br>après avoir ajusté la valve.<br>NB: Le volume idéal d'eau<br>recyclée du KGRNF-5 est 2.0-<br>2.4L/min   | - Contrôle du tuyau d'air :<br>Vérifiez le bon état du tuyau.<br>- Nettoyage de la pompe de<br>recirculation par injection d'air.  |
| Boues sur le support de maintien           | Observation   | Boues empêchant le passage de l'air.   | - Transférez les boues vers la première chambre anaérobie.   |
| Baisse du niveau d'eau                     | Observation   | Le niveau d'eau est bas.   | - Contactez l'installateur ou nos bureaux.   |



### 4. Chambre de sédimentation

| Point à contrôler         | Méthode de contrôle                              | Résultat de contrôle                            | Solutions   |
|---------------------------|--|---|---|
| Mousses                   | Observation                                      | Les mousses flottent à la                       | - Transférez les mousses vers la première chambre   |
|                           |  | surface de l'eau.                               | anaérobie.  |
| Apparition des daphnies   | Observation                                      | Une grande quantité de daphnies apparaît.       | - Elimination des daphnies: Après avoir arrêté le suppresseur pendant une heure:  1) Enlevez les daphnies qui flottent à la surface de l'eau avec un filet fin. Répétez l'opération plusieurs   |
|                           |  |   | fois.  2) Pulvérisez une petite quantité de solution d'acide hypochloreux (désinfectant, environ 0.3%).  Attention: l'emploi d'une grande quantité de produit peut faire disparaître les micro-organismes nécessaires au bon fonctionnement de l'installation |
| Apparition de physella    | Observation                                      | Une grande quantité de                          | - Elimination des bactéries :   |
| acuta (bactérie larvaire) |  | physella acuta apparaît.                        | Préparez une solution à base d'engrais azoté agricole (ammoniaque NH3-N 82%) et d'hydroxyde de calcium (chaux éteinte).   |
|                           |  |   | Si vous voyez des œufs de physella acuta à la<br>surface de l'eau, enlevez-les.<br>Préparez l'engrais azoté agricole (densité de l'azote  |
|                           |  |   | ammoniacal : environ 100mg/L) et l'hydroxyde de calcium (Ph : environ 8.5). Versez-les dans la  |
|                           |  |   | chambre de sédimentation.  Mesurez la densité de l'azote ammoniacal et le ph le lendemain ou 2 jours plus tard. Si les mesures  |
|                           |  |   | sont basses, rajoutez les deux produits.  |
|                           |  |   | S'il n'y a plus de physella acuta après deux  |
|                           |  |   | semaines, l'opération est terminée.   |
|                           |  |   | NB : Assurez-vous qu'il n'y a pas de conséquence en   |
|                           |  |   | sortie d'effluent.  |
|                           |  |   | NB : lisez attentivement le mode d'emploi de chaque produit et dosez-les correctement.  |
| OD (Oxygène dissous)      | Mesurez avec une sonde                           | La mesure de l'OD est                           | - Contrôle des tuyauteries à air :  |
|                           | en la plaçant à environ                          | inférieure à 1.0mg/L.                           | Vérifiez qu'il n'y a pas de problème sur les tuyaux.  |
|                           | 100 cm de profondeur,                            | NB : mesure type de l'OD =                      | - Contrôle du surpresseur :   |
|                           | là où l'eau coule.                               | supérieure à 1.0mg/L.                           | Vérifiez le filtre et le diaphragme.  |
| pH (potentiel             | Mesurez avec un testeur                          | Le pH est inférieur à 5.8mg/L.                  | - Vérifiez qu'il n'y a pas d'autre entrée d'eau que   |
| Hydrogène)                | pH mètre.  | NB : Mesure type du pH = 5.8-                   | les eaux usées domestiques.   |
|                           |  | 8.6mg/L.  | - Vérifiez le volume d'eau recyclée et ajustez-le si  |
|                           |  |   | nécessaire.   |
| Sédimentation des         | Introduction d'un tuyau                          | Les boues se déposent dans le                   | Transférez ces boues vers la première chambre   |
| boues                     | transparent                                      | fond de la chambre de                           | anaérobie.  |
|                           |  | sédimentation.                                  | - Procédure   |
|                           |  |   | (1) Notez la mesure donnée par la valve   |
|                           |  |   | d'ajustement.   |
|                           |  |   | (2) ouvrez la valve au maximum.   |
|                           |  |   | (3) Insérez un tuyau transparent à l'extérieur du   |
|                           |  |   | dispositif anti-mousse et remuez les boues au fond  |
|                           |  |   | de la cuve pendant environ 5 minutes. (4) Vérifiez que la densité de MES dans l'eau   |
|                           |  |   | recyclée augmente, puis continuez à remuer  |
|                           |  |   | pendant 5 minutes encore.   |
|                           |  |   | (5) Replacez la valve à la mesure initiale.   |
|                           |  |   | Nettoyez la cuve périodiquement (ainsi que les  |
|                           |  |   | chambres anaérobies).   |
|                           |  |   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |
| Transparence              | Mesurez la transparence                          | Le degré de transparence est                    | - Vérifiez le bon fonctionnement des chambres   |
| Transparence              | Mesurez la transparence avec un appareil adapté. | Le degré de transparence est inférieur à 30 cm. |   |
| Transparence              | •  |   | anaérobies en contrôlant les points suivants :  |
| Transparence              | •  |   |   |



### 5. Tuyaux d'entrée et de sortie

| Point à contrôler          | Méthode de contrôle | Résultat de contrôle           | Solutions                          |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Augmentation importante du | Observation         | Le niveau d'eau est            | - Vérification du tuyau d'entrée : |
| niveau d'eau.              |                     | anormalement élevé (sa surface | Si le tuyau est bouché par des     |
|                            |                     | dépasse la ligne de repère de  | corps étrangers, enlevez-les.      |
|                            |                     | plus de 5 cm).                 |                                    |

# 6. Surpresseur

| Point à contrôler | Méthode de contrôle      | Résultat de contrôle              | Solutions                           |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Fonctionnement    | Observation              | Le surpresseur ne fonctionne      | - Vérifiez que le surpresseur est   |
|                   |                          | pas.                              | raccordé à une prise électrique.    |
| Raccordement      | Ecoute                   | L'air fuit.                       | - Réparez la fuite.                 |
| Bruit, vibrations | Observation et/ou écoute | Il y a du bruit ou des vibrations | - S'il y a un espace entre les      |
|                   |                          | anormales.                        | pieds du surpresseur et le socle    |
|                   |                          |                                   | en béton, stabilisez les quatre (4) |
|                   |                          |                                   | pieds.                              |
| Filtre à air      | Observation              | Le filtre est sale ou bouché.     | - Nettoyez-le ou remplacez-le.      |
| Alarme            | Observation              | Voyant allumé                     | - Vérifiez l'état du surpresseur    |




# IX. COUTS ESTIMATIFS DE L'AQUA-TELENE® KGRNF-5

| Évaluation des coûts de fonc<br>pratiqués à la date de l'éditio | tionnement sur la base des prix<br>n du guide à l'usager   |                                     | Estimation de la<br>consommation par poste sur<br>15 ans<br>€ TTC |
|---|--|-------------------------------------|---|
|   | Coût du dispositif   |                                     | 4 200 €   |
| Installation  | Coût de transport Coût de mise en oeuvre et d'installation Coût supplémentaire de mise en service Coûts autres | Temps d'installation 1 jours        | 2 500 €   |
| Contrat d'entretien et de maintenance                           | Frais d'entretien  | 1 intervention par an               | 1 800 €   |
| Entretien<br>(hors contrat)                                     | Vidange  | 1 vidange tous les 12 mois          | 2 516 €   |
| Maintenance<br>(hors contrat)                                   | Changement des pièces<br>d'usure   |                                     | 520€  |
| Fonctionnement  | Consommation électrique<br>Consommable   | Tarif EDF au 01/01/15 1,30 kWh / 24 | 1 006€  |
| TOTAL TTC   |  | (TTC hors inflation                 | 12 542 €  |


| Modèle                                  |   |                                  | Micro-station des eaux usées domestiques par filtration anaérobie et aérobie            |  |  |  |  |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|--|--|
| Modele                                  |   |                                  | AQUA-TELENE® KGRNF-5  |  |  |  |  |
| Spécifications techniques               |   |                                  |   |  |  |  |  |
|   | Nombre d'habitants éc   | uivalent                         | 5   |  |  |  |  |
|   |   | Première chambre anaérobie       | 1,468   |  |  |  |  |
|   |   | Deuxième chambre anaérobie       | 0,842   |  |  |  |  |
|   | Constité atile (s. 3)   | Chambre aérobie biofilm-filtrant | 0,399   |  |  |  |  |
|   | Capacité utile (m³)   | Chambre de sédimentation         | 0,161   |  |  |  |  |
| Capacité et<br>dimensions<br>de la cuve |   | Total                            | 2,870   |  |  |  |  |
| de la cuve                              |   | Longueur                         | 2 775   |  |  |  |  |
|   |   | Largeur                          | 980   |  |  |  |  |
|   |   | Hauteur                          | 1 790   |  |  |  |  |
|   | Dimensions  | Diamètre du regard 1             | 450   |  |  |  |  |
|   |   | Diamètre du regard 2             | 600   |  |  |  |  |
|   |   | Diamètre du regard 3             | 600   |  |  |  |  |
|   |   | Matière                          | DCPD  |  |  |  |  |
|   |   | Matière                          | FRP   |  |  |  |  |
|   | Cuve  | Forme                            | Cylindriques et réticulaires /en plans et en fibres (ex. luffa)/Cylindriques et creux * |  |  |  |  |
|   | Cloison   | Matière                          | PP, PE  |  |  |  |  |
|   |   | Matière                          | PVC   |  |  |  |  |
|   | Filtres   | Modèle                           | Diaphragme  |  |  |  |  |
| Matériaux,                              | Tuyau de diffusion d'air  | Pression (L/min.)                | Plus de 60  |  |  |  |  |
| matières et                             |   | Matière                          | PVC   |  |  |  |  |
| mécanismes                              | Ventilateur   | Diamètre intérieur               | 100   |  |  |  |  |
|   | Tuyaux d'entrée et de sortie  | Matière                          | PP  |  |  |  |  |
|   |   | Poids                            | 275 Kg  |  |  |  |  |
|   | Regard  |                                  |   |  |  |  |  |
|   | Cuve  | 7                                |   |  |  |  |  |
| Attention :                             | Les dimensions sont indiquées en<br>Les dimensions indiquées sont les<br>* Matériaux filtrants Première cha |                                  | re aérobie biofilm-filtration.  AQUA-TELENE®KGRNF-5                                     |  |  |  |  |

Spécifications techniques V11 - 09/2015




Aqua Telene® KGRNF-5

Fig.1



Chambre de filtration anaérobies

Fig.2



|                |                                       |  |                                     | NE® - Formulaire de vérification de l'Aqua Telene® KGRNF-5<br>licro station toutes eaux, performante et compacte                    | Nom du n<br>Aqua Telene |                | Marque de contrôle                             |
|----------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------|--|
|                |                                       | Temps d'humidification   |                                     | Date et heure du test de remplissage d'eau  | Numéro de p             | roduction      | Numéro de certificat                           |
|                |                                       |  |                                     |   | Numéro de lot de c      | uve supérieure | Numéro de lot de cuve<br>inférieure            |
|                | Point                                 | s de contrôle  | 1                                   | Critères  | •                       | Avis           | Après l'intervention                           |
| Dimensions     |                                       | entrée (du manchon au cadre du regard)   | 184.0 ± 5.0 mm                      | n (1 regard/jour, Mesure type)  |                         | AVIS           | Apres i intervention                           |
|                | Hauteur du tuyau d'e                  | ntrée (du manchon au cadre du regard)  |                                     | n (1 regard/jour, Mesure type)  |                         |                |  |
|                | Cadre du regard                       |  | Pas d'instabilit                    | é importante (inférieure à 4.0 mm) (1 regard/jour, Mesure type  | )                       |                |  |
| Etanchéité     | Première chambre ar                   |  |                                     |   |                         |                |  |
|                | Seconde chambre an                    |  | <b>-</b>                            |   |                         |                |  |
|                | Chambre aérobie bio                   | film-filtration  | Absence de fuite d'eau.             |   |                         |                |  |
|                | Brides extérieures                    |  |                                     |   |                         |                |  |
|                | Raccordement du tuy                   |  | 1                                   |   |                         |                |  |
| Fonctionnement | Ajustement de la valv                 | ve de recirculation d'eau  | L'ajustement, a<br>personnes, 10    | au moyen de la valve, est fonction des mesures de critère (%). P<br>30 %.   | our une cuve de 5       |                |  |
|                | Etat de recirculation                 | d'eau  |                                     | qu'à la hauteur de la ligne repère (marque rouge) sur le tuyau.   |                         |                |  |
|                | Etat d'injection d'air                |  |                                     | r est forte du côté du panneau de cloisonnement 2 (entrée d'ea  | u).                     |                |  |
|                | Fixation du réservoir                 |  |                                     | t bien installé et fixé avec une bande.   |                         |                |  |
| Affichage      | Autocollant - attesta                 | tion   | L'autocollant e                     | st bien mis et la colle est bien appliquée  |                         |                |  |
|                | Plaque - nom du mod                   | lèle   | La plaque est b                     | oien collée. Le nom du modèle, la spécification et le numéro de p<br>corrects.  | production sont         |                |  |
|                | Plaque de manipulati                  | on de valve  | Le type est cor                     | rect.   |                         |                |  |
|                | Modèle de cuve- Etiq                  | uette / numéro de production / code-barres   | Le modèle (nui                      | méro de production) est correct. L'étiquette est bien en place.   |                         |                |  |
| Structure      | Apparence (réparation                 | on)  |                                     | ts (fissure, saleté, déformation) sont réparés. Pas de coulure de   |                         |                |  |
|                | Bride, écrou                          |  |                                     | t en place et bien serrés, selon le bon angle et ne touchent pas  | a cuve.                 |                |  |
|                |                                       | sortie, de recirculation   | La pente n'est pas inversée.        |   |                         |                |  |
|                | Cadre du regard                       |  | Les rivets sont bien mis et serrés. |   |                         |                |  |
|                | Couvercle de regard                   |  |                                     | adéquat. La bande de fixation est bien mise. Les couvercles sont  | verrouillés.            |                |  |
|                | Capsules d'entrée et                  |  | Toutes les caps                     | sules sont bien mises et fixées avec une bande.   |                         |                |  |
|                | d'entrée d'air, de sor                | tie de ventilation   |                                     |   |                         |                |  |
| Intérieur      | Activateurs                           |  | Les activateurs sont en place.      |   |                         |                |  |
|                | Ligne de niveau d'eau                 | ı  |                                     | u est bien indiqué à l'intérieur de la première chambre anaérobi<br>ent de la deuxieme chambre et à l'intérieur de la chambre de sé |                         |                |  |
|                | Immersion ou chute                    | dos módias filtrants   | II alica ann da s                   | média filtrant tombé dans aucune chambre. Aucun matériau filt   | at an flatte door le    |                |  |
|                | illillersion ou chute                 | ues medias micrants  | cuve. à tavers l                    |   | ant he notte dans la    |                |  |
|                | Fixation de la grille                 |  |                                     | la erille<br>a fixation des 3 soutiens et des creux sont comblés avec du silicc   | ne .                    |                |  |
|                |                                       | e des filtres anaérobies   |                                     | as d'espace. Il n'y a aucun objet tombé dans la trappe de nettoy  |                         |                |  |
| l              | Eau restante                          |  |                                     | grande quantité d'eau restante.   |                         |                |  |
| Synthèse       |                                       |  |                                     | Non-validée: X  |                         |                |  |
| Attention:     | 2) Marquez "V" pour                   | nulaire avec un stylo ou un feutre.<br>valider et "X" pour ne pas valider dans la colonne<br>, marquez "X" aux endroits défectueux dans le sch |                                     |   |                         |                | Nom/signature/cachet du<br>Contrôleur/Auditeur |
|                |                                       |  |                                     | ine "Avis" et notez les mesures dans la schéma ci-dessous.  |                         |                |  |
| Le schéma      | (De gauche à droite)<br>Entrée Entrée | Sortie   | Sortie Entrée                       | Sortie  |                         |                |  |
|                |                                       |  |                                     | O   |                         |                |  |
|                |                                       | · ·  |                                     |   |                         |                |  |

| F                             | iche d'entretien de l'Aqua-Telene®<br>KGRNF-5     |                      |  |                   |                                  |                | Signa                         | ture           |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|                               | C-1MADA   | 1                    |  |                   |                                  |                |                               |                |
| Date et heu                   | re du nettoyage: JJ/ M/ A                         | Heure :              | h  |                   |                                  |                |                               |                |
| Nom de l'utilis               | sateur:   |                      | Adresse :  |                   |                                  |                |                               |                |
| Fabricant/Mod                 | dèle:   | Aqua telene® KGRNF-5 |  | Capacité maximale | de l'Aqua telene® KG             | RNF-5 en       | Nombre réél d'u               | tilisateurs:   |
| Type de traite                | ment: Système des filtres anaérobie et aérobie    | r                    |  | nombre d'habitant | nombre d'habitants : 5 personnes |                |                               |                |
| Date du dernie                | er nettoyage: jj/mm/aaaa                          |                      |  | Volume des boues  | nettoyées lors du der            | nier nettoyage | :                             | m <sup>3</sup> |
|                               |   |                      | Détails du nettoyage                               |                   |                                  |                |                               |                |
| Nécessité de n                | nettoyage en entrant dans l'Aqua Telene® KGRN-5 : | Non/Oui              | Densité d'oxygène: (% • mg/L)                      | Densité de hydrog | ène sulfuré : m                  | ng/L           |                               |                |
|                               | ·   |                      |  |                   |                                  |                | Volume d'eau                  |                |
| Dénomination                  | n des aménagements                                |                      | Matière vidangée                                   | Capacité utile    | Quantité vidangée                | Lavage         | Quantité                      | Nature         |
| Première chan                 | nbre anaérobie                                    | Non/Oui              | Mousse, Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        | m <sup>3</sup>                |                |
| Deuxième cha                  | mbre anaérobie                                    | Non/Oui              | Mousse, Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        | m <sup>3</sup>                |                |
| Chambre aéro<br>chambre de sé |   | Non/Oui              | Mousse, Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        | m <sup>3</sup>                |                |
|                               | Tuyau d'entrée                                    | Non/Oui              | Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage         | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        |                               |                |
| Autros                        | Tuyau de sortie                                   | Non/Oui              | Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage         | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        |                               |                |
| Autres                        | Compartiment pompe d'arrivée des eaux usées       | Non/Oui              | Mousse, Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        | 1                             |                |
|                               | Compartiment de la pompe d'effluent               | Non/Oui              | Mousse, Sédiment, Totalité de l'eau, Eau de lavage | m <sup>3</sup>    | m <sup>3</sup>                   | Oui/Non        |                               |                |
| Volume total of               | des boues nettoyées                               | Camion citerne       | Capacité du camion, en tonne :                     | Volume extrait :  | m <sup>3</sup>                   | Total :        | m <sup>3</sup>                |                |
| Détérioration                 | ou déformation d'équipements intérieurs           |                      | Non/Oui- descriptif:                               |                   |                                  |                |                               |                |
| Nécessité de r                | éparation   |                      | Non/Oui -descriptif:                               |                   |                                  |                |                               |                |
| Précautions                   |   |                      | Non/Oui- descriptif:                               |                   |                                  |                |                               |                |
| Observations 6                | et informations à transmettre                     |                      |  |                   |                                  |                |                               |                |
|                               |   |                      |  |                   |                                  |                |                               |                |
| Nom de l'entre                |   |                      |  |                   |                                  |                | Coordonnées en<br>d'urgence : | cas            |
| Nom de i inter                | veriant   |                      |  |                   |                                  |                | Numéro de télép               | ohone :        |
| Adresse de l'e                | ntreprise   |                      |  | (Numéro de télép  | hone :                           | )              | ·                             |                |

|                |   | $(m^3)$ |  |  |
|----------------|---|---------|--|--|
| Capacité utile | Capacité utile Première chambre anaérobie |         |  |  |
|                | Deuxième chambre anaérobie                | 0,842   |  |  |
|                | Chambre aérobie biofilm-filtration        | 0,399   |  |  |
|                | Chambre de sédimentation                  | 0.140   |  |  |
|                | Total                                     | 2.849   |  |  |